

合肥空压机 安徽欧仕格 品质保障 空压机价格

产品名称	合肥空压机 安徽欧仕格 品质保障 空压机价格
公司名称	安徽欧仕格机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市宝湾国际B7S10-128
联系电话	15256945123

产品详情

螺杆式空压机空气滤芯的保养

空滤芯最好每星期保养一次，拧开压盖螺母，螺杆空压机，取出空滤芯，用0.2-0.4Mpa的压缩空气，从空滤芯内腔向外吹除在空滤芯外表面的尘埃颗粒，用干净的抹布将空滤壳内壁上的脏物擦干净。回装空滤芯，注意空滤芯前端部的密封圈要与空滤壳内端面贴合严密。柴油动力螺杆机的柴油机进气空滤芯的保养应与空压机空滤芯同步进行，保养方法相同。

空压机拆减荷阀阀芯：

用卡簧钳取下位于阀芯与阀体连接处的卡簧，空压机价格，再用管钳拧出阀芯，合肥空压机，取出里面的气缸、阀片、O型圈、U型圈、弹簧并放入清洗剂中浸泡，再拆出阀体上的进气口，将整个阀体放入浸泡，此时，减荷阀的拆卸过程已完成。清洗：如进气阀的污垢较严重时，则清洗时换一份新的清洗剂，清洗过程中应先洗较干净的部件后洗污垢多的部件，清洗过的部件用清水再次冲洗，以免腐蚀而缩短部件的使用寿命，用清水洗干净的部件应放到干净的地方晾干，以免含铁的部件生锈。

螺杆式空压机油过滤器的保养方法是什么？

用带钳拧下旧的过滤器。清洁接触面。在新的过滤器密封圈的表面抹一层薄油膜。用手把紧新的过滤器，直到垫片密封；特别应注意新的过滤器把紧时不要借用其他工具，以防下次更换时难以拆下。检查油过滤器配备的压差开关安装正常，预先设定值是150kPa。新机运行500小时后应更换机油芯，用专用扳手

反旋油滤芯取下，空压机生产厂家，新滤芯装上前最好加螺杆机油，滤芯密封用双手拧回油滤座，用力拧紧。

合肥空压机-安徽欧仕格 品质保障-空压机价格由安徽欧仕格机械设备有限公司提供。安徽欧仕格机械设备有限公司（www.ahosg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽欧仕格——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市宝湾国际B7S10-128，联系人：武经理。