

# 力能机械厂家直销 食品皮带输送机多少钱 南通食品皮带输送机

产品名称	力能机械厂家直销 食品皮带输送机多少钱 南通食品皮带输送机
公司名称	宁津县力能热工机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县长江大街鲁北种业院内
联系电话	13853443661 13853443661

## 产品详情

皮带输送机的操作：

1、皮带输送机开机前：检查输送机上有没有影响输送带的障碍物。如果有应将障碍物清除掉；要观察电源是否正常，并对电源进行测量调配，南通食品皮带输送机，以保证设备需要的正常电压。以上操作正常后，食品皮带输送机多少钱，若经检查设备属正常时，才可以开机运行

2、皮带输送机开关机顺序注意：

1) 皮带输送机开机顺序：合上控制箱中的电源总开关（电源指示灯发亮） 启动启动按钮 将速比控开关旋到“ON”的位置 慢慢旋转调速旋钮到所需速度范围。使其匀速运行；请勿超过1500rpm范围使用。

2) 皮带输送机关机顺序：速比控中的旋钮慢慢地旋回到“0”的位置 待平面输送机停下来后将速比控开关旋到“OFF”的位置 关闭启动开关及电源总开关。

皮带输送机烟雾保护

当皮带机输煤栈道中因皮带摩擦等异常原因造成烟雾发生时，悬挂在栈道内的烟雾传感器起作用发出报警声，并可以设置一定延长时延长时后，保护电路作用，切断电动机供电，起到烟雾保护作用。

## 皮带纵向撕裂保护开关

撕裂检测开关用于皮带纵向撕裂的保护。感知器一般采用缆索式结构，安装在皮带的下侧，当胶带被异物划漏，食品皮带输送机生产商，下落的物料或异物使钢索受力，是钢球脱离开关体，食品皮带输送机批发，开关送出报警信号，从而起到保护皮带的作用。

可移动式皮带输送机分为两种类型：1、可移动不带升降式皮带输送机；2、可移动带升降式皮带输送机。

可移动式皮带输送机|移动式皮带输送机适用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材、码头、仓库、工地等输送散状物料或箱袋状物品，移动式皮带输送机特别适合在化肥厂、水泥厂等需要人工装车的环境中使用，节省了大量人员，移动式皮带输送机稍加改装后也可以在餐饮、酿造、服装、电子等流水线作业中使用。

力能机械厂家直销-食品皮带输送机多少钱-南通食品皮带输送机由宁津县力能热工机械厂提供。宁津县力能热工机械厂（[www.njlnbljx.com](http://www.njlnbljx.com)）位于山东省德州市宁津县大祁工业园二期B11。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前力能机械在机械加工中享有良好的声誉。力能机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。力能机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.sdslmc.com](http://www.sdslmc.com)）还是从事山东皮带输送机，上海皮带输送机，江苏皮带输送机的厂家，欢迎来电咨询。