

# 安阳现场养护室标准

产品名称	安阳现场养护室标准
公司名称	南京宇达兴科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京麒麟科技创新园
联系电话	13770847783

## 产品详情

YH-40/60/90B标准恒温恒湿养护箱常见故障及排除方法：

### 1、仪表显示不工作

- (1) 电源未接通，检查保险丝和插头。
- (2) 电源开关已坏，更换新开关。
- (3) 仪表输出线脱落，插头未插紧。
- (4) 接触器烧坏，更换相同型号的接触器。

### 2、不制冷

- (1) 温控仪给定值是否正确，温控仪未输出信号调定给定值或检查温控仪保险丝。
- (2) 温控仪输出信号接触器不工作，换接触器。
- (3) 制冷剂泄露。
- (4) 压缩机不工作，将压缩机直通电源，如仍不工作，即说明热继电器或压缩机烧坏，必须更换热继电器或压缩机。

标准养护箱工作原理：

- a、温控：当箱内温度低于温控仪下限设定值时，温控仪输出加热信号指令电热元件开始工作，现场养护

室标准，反之温度高于上限设定值时，温控仪指令制冷系统工作，当箱内温度达到所要求时，即自动停止加热或制冷。（注：为了避免温控器继电器频繁动作，可调节回差值使继电器动作范围在0-1 内变化。）

b、湿控：采用超声波加湿器增湿，能够保证箱内湿度达到90%以上，由湿控仪自动控制增湿装置，当相对湿度小于设定值时，湿控仪指令增湿器工作，达到回差值后，自动停止工作，回差值应调在0-1度，不宜过大。

水泥标准恒温恒湿养护箱是根据国家GB1345-99《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法》和国家建材研究院及有关部门提供的技术资料开发设计制造的，适用于大、中、小型水泥，建筑和建工部门做混凝土、水泥试件凝结养护之用。

YH-40/60/90B标准恒温恒湿养护箱使用说明中增设了用户故障自己排除检修表，做为用户在检修时给厂方提供记录的依据，以使我厂的养护箱在生产过程中得以改进，使产品做到经久耐用，达到用户的使用要求。

安阳现场养护室标准由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。南京宇达兴科仪器科技有限公司（[www.njydxk.com](http://www.njydxk.com)）在科研仪器仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，宇达兴科仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨先生。