

爱德华真空泵rv12 爱德华真空泵 贝其乐

产品名称	爱德华真空泵rv12 爱德华真空泵 贝其乐
公司名称	东莞市贝其乐机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省东莞市寮步镇药勒坤明路2号通圣高新科技工业园
联系电话	18033336318

产品详情

东莞市贝其乐机电设备有限公司，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

E1M175、E1M275、E2M175 和 E2M275

泵为单级或双级油封高真空泵，在实验室及工业环境中能够长期可靠运行。由

四极三相电动机通过挠性联轴节直接驱动。泵独立安装在钢质轨道上。E1M

（单级）泵装有高真空转子和定子组合件并配有整体式滑片油泵。E2M（双级）泵装有额外的低真空转子和定子组合件。通过滑片油泵提供润滑。泵油通过金属丝滤网被吸入泵内。油被泵入弹簧分配阀。分配阀将少许加压的油送入主真空泵并将过多的油经旁路送回储油箱。部分过多的油通过大面积的小孔滤油器重新送入而另一部分通过安全阀重新送入。泵关闭时，弹簧分配阀提供油、气反吸保护。可在气镇口用电磁阀为单级泵提供额外的空气反吸保护。

东莞市贝其乐机电设备有限公司，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

爱德华真空泵E2M40/E2M80/E2M175/E2M275维修

真空度低：（1）油量不足；处理方法：加油。

（2）泵油不清洁，乳化了；处理方法：开气镇阀，换新油。

- (3) 泵油牌号不对；处理方法：换油。
- (4) 进油孔堵塞，供油不足；处理方法：清理进油孔，调节油量。
- (5) 漏气；处理方法：检查轴封，爱德华真空泵rv12，排气阀，端盖等处更换密封圈。
- (6) 排气阀片损坏；处理方法：换新阀。
- (7) 由磨损造成配合间隙过大；处理方法：检查间隙，修复。
- (8) 泵温升高、油黏度降低；处理方法：加大冷却水量。
- (9) 泵油气体温度过高；处理方法：加气冷装置。
- (10) 装配时端盖螺钉松紧不一，爱德华真空泵供货商，造成转子轴心偏移；处理方法：拆开重装。
- (11) 旋片弹簧断裂；处理方法：换新弹簧。
- (12) 进气管过滤网堵塞；处理方法：清洗。
- (13) 气镇阀没关好或损坏；处理方法：关阀或修理。
- (14) 联轴器损坏，电机空转；处理方法：跟换联轴器。

东莞市贝其乐机电设备有限公司，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

设计泵送系统时要考虑以下各点：

如果在泵送可凝性蒸气前需要让泵预热，爱德华真空泵，或是在关掉泵时需要保持真空，应采用适当的阀门使泵与用户的真空系

统隔离开。

应避免过程气体将高热传入泵内，否则泵可能出现过热或抱死。

如果泵在高环境温度下运行而且气体流量较高，泵体的温度可能会超过 70 °C。用户必须加装适当的防护装置，

以防与灼热表面发生接触。

应确保排气管线畅通无阻。如果用户采用排气隔离阀，应确保阀门关闭时泵无法开动。? 泵送系统停机时，必须用惰性气体进行吹扫，使危险气体被冲淡至安全浓度。适于将吹扫气体送入泵内的电磁气

镇控制阀作为附件供应。

应确保供应适当的冷却水。

爱德华真空泵rv12-爱德华真空泵-贝其乐由东莞市贝其乐机电设备有限公司提供。东莞市贝其乐机电设备有限公司（www.bqlzkb.com）在真空泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，贝其乐真空一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄钢。同时本公司（www.beqile-vacuum.com）还是从事BECKER真空泵，BECKER真空泵U4.20，BECKER真空泵U4.40的厂家，欢迎来电咨询。