

低噪声屋顶风机 大连屋顶风机 BDW屋顶风机

产品名称	低噪声屋顶风机 大连屋顶风机 BDW屋顶风机
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园
联系电话	18505342352

产品详情

屋顶风机安装

安装要求：

1. 按图纸所示的位置与尺寸安装，大连屋顶风机，为确保高效率特别要保证进风口与叶轮的轴向和径向间隙尺寸。
2. 安装后试拔传动组，检查是否有过紧或与固定部分碰撞现象。
3. 全部安装完毕，屋顶风机规格，总检合格后，才能进行风机的试运转。

为了防止电机过载烧毁，在风机启动时，必须在无载荷（将进风阀门关闭，出阀门稍开）的情况下进行，如情况良好，逐步开启阀门直到规定的工况为止。在运转过程中应严格控制电流，低噪声屋顶风机，不得超过额定值。

DWT-I型轴流式屋顶风机配置

DWT-I型轴流式屋顶风机配置

- 4.1.标准配置 叶轮、电机、机壳(风筒、电机支架)、玻璃钢风帽、安全网。
- 4.2.备选件及附件(订货时注明是否购买) 手动或电动调节阀门；控制箱；自垂百叶；防鸟网。

5、DWT-I型轴流式屋顶风机加工工艺

5.1.风机叶轮：十字架为钢制冲压下料，液压成形，叶片为铝合金冲压后液压成形，叶片与十字架铆接装配成形。叶轮经静、动平衡校正，平衡精度不大于G5.6级。

5.2.外筒法兰为采用整体翻边旋压而成，风帽为玻璃钢一次成型。

5.3.防爆型、防腐型风机机壳为玻璃钢一次成型。

屋顶风机安装注意事项：

- 1、屋顶风机安装的基础须高出屋面，表面要求平整，以防渗水漏水，并须预埋好地脚螺栓。
- 2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板，以减少振动，地脚螺栓应配有弹簧垫圈，防止使用时松动。
- 3、屋顶风机出口的管径只能变大、不能变小，最后出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽；如遇冬季下雪，冰冻日期，必须经常开动，以防大雪堵塞风机出口。
- 4、屋顶风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm、管径与屋顶风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在屋顶风机吸入端的帆布软管，轴流式屋顶风机，可安装稍紧些，防止屋顶风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。

低噪声屋顶风机-大连屋顶风机-BDW屋顶风机由德州志诺通风设备有限公司提供。德州志诺通风设备有限公司（shop1487783684272.1688.com）位于德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前志诺通风在风机、排风设备中享有良好的声誉。志诺通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。志诺通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。