

江苏道闸机厂家欢迎来电「在线咨询」

产品名称	江苏道闸机厂家欢迎来电「在线咨询」
公司名称	南京金精赢智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市雨花台区西善桥北路汪家-50号
联系电话	18913969576

产品详情

八个智能道闸维护保养小贴士：

一、频率：每月一次

- 1、维护道闸机厂家挡车杆，对反光膜脱胶或脱落的进行修复。
- 2、取下齿轮箱顶盖，打开齿轮箱门，对各转动轴加润滑油。
- 3、隔一段时间补充齿轮箱内机油。
- 4、全面紧固电线接头，道闸机厂家，修锉电器触点。
- 5、检查道闸机厂家电容器有变质漏油时，立即替换。
- 6、检查箱门、箱盖密封，防止雨水进入。
- 7、全面抹擦箱内各部件灰尘。

二、频率：每半年一次

- 8、打开齿轮箱箱，查验齿轮磨损及限位开关紧固。

- 3) .闸杆自动出现来回往复性开，关操作

限位开关线松脱

排除方法：道闸检查限位开关与控制板之间的线路是否松脱。

接线短路

排除方法：检查控制板上接线处是否短路。

闸机电路板损坏

排除方法：联系厂家道闸，更换电路板即可。

限位距离过远

排除方法：检查红外感应圈是否松动，如有松动，将其调至到合适位置，重新调节闸杆水平，垂直状态，上紧螺丝即可。

4) 闸杆不能准确停到垂直或者水平位置

用于红外感应圈是否松动或者上下限位线接反

排除方法：根据闸杆的情况，调节红外感应圈的位置，直到闸杆在垂直或者水平位置的达到状态为止。

连接电机的连杆松动或弹簧过松或过紧

排除方法：适当调节连杆或弹簧的松紧或长度，使其达到平衡状态。

5) 机箱内异常声响过大

机芯与机箱的共震

排除方法：可以在机芯与机箱接触的平面上隔上一层橡胶皮，防震消音。

活动连接部分出现松动

排除方法：检查连杆，轴承等活动连接的部分是否出现松动或者磨损。

电机轴拐臂和连杆部分出现摩擦

排除方法：检查是否有螺丝松动造成摩擦，或者可在相关部位加上润滑油。

七、道闸通电后仍然不运行

维修方法：1、控制盒没有输出电压：看控制盒内的保险丝是否烧断;看控制板上的电子元件是否有明显

损坏，若有请与销售商或我公司售后服务部联系维修。

- 2、电容坏：按开/关按钮后，电机有振动声，而不运转，可能是启动电容坏，予以更换。
- 3、电机烧坏：判别方法测电机两根引线是否导通;绝缘漆气味是否强烈。
- 4、开关长期导通：拔掉关电开关插件，道闸能开能关，而插上插件开关就不行，说明开关坏了。
- 5、皮带断：找开箱门，看皮带是否磨断。

日常生活中道闸的使用使得进出车辆更加有秩序，从而在一定程度上方便了我们的管理。但是对于道闸的后期使用，也需要多多注意，一些常见的故障还是及时维修的好，当然对日常的保养也是很重要的。

江苏道闸机厂家欢迎来电「在线咨询」由南京金精赢智能科技有限公司提供。南京金精赢智能科技有限公司（www.njjinjingying.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的集成监控系统等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金精赢智能科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！