

# 马鞍山空压机 芜湖德邦机电有限公司 空压机生产厂家

产品名称	马鞍山空压机 芜湖德邦机电有限公司 空压机生产厂家
公司名称	芜湖德邦节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市利民路泰鑫商务中心1309室
联系电话	暂无

## 产品详情

空压机每次换油时，须同时更换油过滤器。那应该在什么时候检查呢？

- 1.每周需要检查：检查机组有无异常声响和泄漏、检查仪表读数是否正确、检查温度显示是否显示正常。
- 2.每月需要检查：检查机内是否有锈蚀、松动之处。如有锈蚀则去锈、上油或涂漆，松动处上紧，排放冷凝水。
- 3.每三个月的时候需要检查的：清除冷却器外表面及风扇罩、扇叶处的灰尘，加注润滑油于电动机轴承上，软管有无老化、破损现象，检查电器元件，清洁电控箱。

新购置的空压机初次运行500小时须更换新油，以后按正常换油周期每4000小时更换一次，年运行不足4000小时的机器应每年更换一次。

油过滤器在第1次开机运行300-500小时必须更换，第二次在使用2000小时更换，马鞍山空压机，以后则按正常时间每2000小时更换。

## 螺杆压缩机的介绍

螺杆压缩机是为国内工况和运行环境而设计制造的，螺杆空压机，具有性能出众、安装容易、操控灵活和生产力高的特点；能够满足用户多方面的需求，并为用户的生产过程保驾护航；在保障高生产效率和生产力的同时，空压机生产厂家，降低用户成本。

每台RD-150A/W~750W螺杆空压机都根据严格的标准进行设计、生产及测试。并采用集团统一提供的专利喷油螺杆转子，可确保长期稳定运行并显著降低能耗。

经常有客户来电咨询关于空压机压力怎么调节的问题，小编今天在这里为大家解答一下空压机的压力是如何调节的？

由于空压机的压力是出厂设定好的，属于厂家参数所以想要调节压力的话需要有厂家密码。这样做的原因一是为了防止用户误操作导致空压机故障停机，二是为了保护空压机的机头和油气分离桶。由于10公斤的空压机和8公斤的空压机使用配置略有差异。所以如果出厂8公斤的空压机想要把压力调到10公斤是不行的。但是调低压力是可以的。但是必须要在专业人员的指导下进行，否则空压机容易故障！

在空压机工厂调试的时候，根据客户需要调节到规定压力，然后设定一个压差。例如：压缩机开始启动，向储气罐打气，到压力10kg的时候，空压机停机或者卸载，当压力到7kg的时候空压机又开始启动，此间有一个压力差，这个过程就可以让压缩机休息一下，达到保护空压机的作用。

不同的空压机开关有不同的调节方法，一种是压差由开关本身固定，只调节自动停机压力，调高压力。这种在开关上面有两个一字螺丝刀调试的旋钮，两个旋钮必需调节一致，否则就一起动就停，一停又启动，烧坏电器。另一种是一个调起动压力（低压），一个调停机压力（高压）。

马鞍山空压机-芜湖德邦机电有限公司-空压机生产厂家由芜湖德邦机电有限公司提供。芜湖德邦机电有限公司（[www.whdebangkongyaji.com](http://www.whdebangkongyaji.com)）是从事“芜湖空压机,螺杆空压机,节能空压机,博莱特空压机,变频空压机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。