

# 变频螺杆式空压机 合肥空压机 安徽欧仕格

产品名称	变频螺杆式空压机 合肥空压机 安徽欧仕格
公司名称	安徽欧仕格机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市宝湾国际B7S10-128
联系电话	15256945123

## 产品详情

空气压缩机吸气过程：

螺杆式进气侧的吸气口，空压机生产厂家，必须设计得使压缩室可以充分吸气，而螺杆式压缩机并无进气与排气阀组，进气只靠一调节阀的开启、关闭调节，当转子转动时，主副转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时，其空间最大，变频螺杆式空压机，此时转子的齿沟空间与进气口的自由空气相通，因在排气时齿沟的空气被全数排出，排气完了时，齿沟乃处于真空状态，当转到进气口时，空压机价格，外界空气即被吸入，沿轴向流入主副转子的齿沟内。当空气充满整个齿沟时，转子的进气侧端面转离了机壳的进气口，在齿沟间的空气即被封闭，以上为，[进气过程]。

螺杆空压机清洗减荷阀（又称进气阀）：

减荷阀作用：减荷阀主要控制空压机的加载（螺杆空压机重车）、卸载（空车）、比例（容调）控制作用，合肥空压机，另外可防止空压机停机时润滑油从主机喷出。清洗减荷阀：（螺杆空压机清洗剂应选用肥皂水、柴油、清洁汽1油、天纳水等，应根据污垢的程度选用上述清洗剂，一般推荐使用肥皂水或柴油进行清洗）。

空压机安装要求

1、远离易燃易爆，有腐蚀性化学物品及有害的不安全的物品；避免靠近散发粉尘的场所，如果工厂环境较差，灰尘多，须加装前置过滤设备。

2、选址应该通风良好且空气清净，坚决不能安装在高温设备的附近，会影响机组的正常运行。3、空压机安装时，应建立在平整的硬质地坪上，并预留空间，空压机与墙之间至少须有70公分以上距离，离顶端空间距离至少一米以上。

变频螺杆式空压机-合肥空压机-安徽欧仕格(查看)由安徽欧仕格机械设备有限公司提供。安徽欧仕格机械设备有限公司(www.ahosg.com)为客户提供“空压机”等业务，公司拥有“欧仕格”等品牌。专注于压缩、分离设备等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：武经理。