

# 单级泵 北京世博优成 单级泵生产厂家

产品名称	单级泵 北京世博优成 单级泵生产厂家
公司名称	北京世博优成真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号望京中轻大厦B座1单元1903
联系电话	13901255469

## 产品详情

### 单级泵

单级泵即单级离心泵，是指只有一只叶轮的泵，一般的单级泵扬程只有125米，具有结构简单，单级泵厂，性能平稳，转速高，体积小，重量轻，效率高，流量大，容易操作和维修等优点。

单级离心泵包括泵体，泵盖，带输出轴的电动机，单级泵生产厂家，在泵体内装设的泵轴、轴承座、叶轮、机械密封和机封压盖，其特征在於，它还包括位于电动机输出轴与泵轴之间设置的对夹式联轴器，以及安装在轴承座上的以辅助支承泵轴的导轴承；所述对夹式联轴器分别与电动机输出轴和泵轴刚性连接，在电动机输出轴与泵轴之间留有便于机械密封和机封压盖装拆的空间距离。在维修或更换机械密封时，单级泵，无须拆卸电动机及泵盖。

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

### XD型真空泵

XD型真空泵的运转正常工作之前，宜关闭进气管阀门，使泵在极限压力状态下运转15分钟以上，这样能有效地抽除气体中的水蒸汽。电动机不宜频繁启动(宜低于6次/小时)，单级泵厂家，在断续循环工作时建议在泵进气管道上安装电磁阀，在非工作阶段关闭电磁阀使泵在极限压力状态下工作，这样电动机消耗的功率不多，但能有效地保护真空泵。注：1．正常运转时油分离器、泵体、泵盖等处表面温度将超过70℃，勿用手触摸。2．XD旋片式真空泵运转时不能加油。6、XD真空泵的极限压力测量XD型旋片式真空泵极限压力应直接在泵吸气口用压缩式真空计测量。泵使用、长期搁置后使用、换新油后使用都应封闭进气口至少运转1小时以后，使XD旋片式真空泵达到工作温度和泵油充分脱气后测量极限压力。

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

## 单级旋片式真空泵介绍

XD型真空泵的电气连接XD旋片式真空泵电气接线必须由专业电工进行。应使用适当的电动机过载保护装置。单相220V50HZ的真空泵，必须保证电压为 $220V \pm 10\%$ 范围内工作，如电压低于220V，必须配交流电力稳压器。不要常时间在低压和高压下工作，以免损坏电机。XD旋片式真空泵三相异步电动机接线完成后必须核对电动机旋向。电动机正确旋向为：从电动机尾部风扇端看电动机具轴的旋向为逆时针方向。XD旋片式真空泵检查旋向时，吸气口应打开或用橡胶板(厚度4mm以上)完全盖住吸气口，接通电源2~3秒。旋向正确的话，将在吸气口感到强大的吸力或橡胶板被告紧紧吸住。如反向则对调三根电源线的中的任意二根。单级泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

单级泵-北京世博优成-单级泵生产厂家由北京世博优成真空技术有限公司提供。北京世博优成真空技术有限公司(www.vacuumchina.net)是一家从事“真空泵,泵油,旋片泵,罗茨泵,螺杆泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“世博真空”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使世博真空在真空泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！