

# 漯河闭式冷却塔 闭式冷却塔生产厂家 道恩特机电

产品名称	漯河闭式冷却塔 闭式冷却塔生产厂家 道恩特机电
公司名称	无锡道恩特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区锡贤路153号
联系电话	13861849610

## 产品详情

### 冷却塔风机特点与安装维护介绍

冷却塔风机分类：

根据材质可分为ABS（工程塑料）冷却塔风机、铝合金冷却塔风机、玻璃钢冷却塔风机、不锈钢冷却塔风机。

根据叶片是否可调可分为：可调型冷却塔风机、固定型冷却塔风机、冷却塔铝合金风机，带铝合金十字架，为可调型冷却塔风机。

冷却风机的安装与维护

- 1、安装前应首先检查是否因包装运输造成损坏、变形、如有损坏或变形应修复后安装使用。
- 2、然后再检查各零件及螺丝是否有松动；叶片与风筒之间是否相碰或移位，若相碰或移位应进行调整后方可安装。
- 3、冷却风机安装后应进行试机，待风机运行正常后再进行联机使用。
- 4、风机长期置放重新使用时，应对风机进行检查试运行若无异常现象，密闭式冷却塔，方可联机使用。
- 5、风机安装完毕后应将接线合密封，以防接线合渗漏造成短路烧毁电机。

## 冷却塔使用规则

- 1、严格按照冷却塔运行维护手册操作。
- 2、冷却塔循环水压力过大时冷却塔不得投入使用，正常循环水压力2-5kg足够。
- 3、冷却塔停机时，应该先停止进水管道水泵，漯河闭式冷却塔，等冷却塔塔内循环水接近零水位时，方可关闭冷却塔回水管道水泵。
- 4、循环水温在高温状态时要选用PP耐高温材质的填充料，确保冷却塔良好的运行。
- 5、菱海冷却塔正常工作时，接水盘水位高度要保持在接水盘中间位置，封闭式冷却塔，自动补水浮球要控制在低水位位置，冷却塔接水盘不宜存放过多的循环水。
- 6、冷却塔进水温度不得超过冷却塔规定的工作温度。
- 7、冷却塔进水流量在夏季不能超过冷却塔规定的流量，冬季可以适当加大流量，但不能超过冷却塔规定流量的20%。

冷却塔是蒸发冷却的应用场合之一，两者都是利用水与空气之间的热湿交换来完成工作的，但冷却塔与一般换热器的zui大区别，是其运行工况随环境湿球温度的变化而变化，是其运行的常态。对于开式冷却塔来说，由于水与空气直接接触，根据有记录的文献中已经明确确定了其冷却能力与环境湿球温度的关系，而对于闭式冷却塔，在已知的文献中，有的研究了喷淋水量、空气流量、湿球温度对闭塔冷却效率的影响，有的文献研究了气水比、环境湿球温度对全盘管逆流闭塔冷却温差的影响，而对于不同的闭塔塔型和同一塔型下不同设计参数，闭式冷却塔生产厂家，湿球温度与闭式冷却能力关系的比较，尚无相关资料或文献报道，所以本文的研究目的就是要探究环境湿球温度对闭式冷却塔蒸发冷却能力的影响。

漯河闭式冷却塔-闭式冷却塔生产厂家-道恩特机电(推荐商家)由无锡道恩特机电设备有限公司提供。无锡道恩特机电设备有限公司（[www.daoente.com](http://www.daoente.com)）是江苏无锡,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在道恩特机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创道恩特机电更加美好的未来。