

瓜洲镇丰田叉车租赁在线咨询

产品名称	瓜洲镇丰田叉车租赁在线咨询
公司名称	扬州市富华物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市江都区张纲正长路21号
联系电话	13626116888 13626116888

产品详情

方便

采用双气簧支撑机罩和搭扣式前后底板，使得机罩和底板开启轻便，便于日常的检查和维护。

合理的保险丝布置和仪表盘的安装方式，使保险丝的更换、仪表盘的维护更加方便。

1-3.5t叉车仪表架、机罩、护顶架及与它们相关的大量零件全部通用，具有高的通用化程度，便于售后服务。

拥有世界的设备和人才公司拥有从日、德、美、意大利和瑞典等国进口的数控机械加工中心、数控激光切割机、数控板材加工中心、数控折弯机和整机终端检测仪等世界的设备，拥有先进的装配流水线、油漆流水线，以及完善的零部件和整机试验台、试验场，更有一支包括数百名科技人员、技师的高素质员工队伍。

叉车安全操作规程——管理篇

叉车是众多工厂、仓库、车间、物流不可或缺的生产工具，起到了极其重要的作用。就中国目前而言，丰田叉车租赁，有上百万人从事着叉车驾驶、叉车维修、叉车销售、叉车生产等工作。叉车事故也是频频发生，叉车等工业设备的操作安全操作成为了全社会关注的问题。所以叉车的安全操作规程实施刻不容缓，因此杭州叉车在这里为大家整理了详细的《叉车安全操作规程》。

1.1 操作者必须熟悉设备的一般结构及性能，严禁超性能使用设备。

1.2 开动前应检查以下项目：

1.2.1 检查是否有漏油或漏水，特别是检查液压管路的接头处，油缸，泵，控制阀。

1.2.2 检查轮胎气压是否足够。检查轮胎的磨损，损伤情况及轮毂的变形，损伤情况。

1.2.3 检查散热器内的水是否充足。检查V型皮带的松紧及绕度是否符合标准。

1.2.4 检查发动机油盘油量及油质。。检查油箱油量是否充足。

1.2.5 检查踏板动作情况及微动踏板能否与制动踏板联动。

1.2.6 检查喇叭鸣响情况。检查车灯是否正常。

1.3 将起动钥匙插入，右转一档为“接入”位置，右转二档为“起动”位置，发动机起动后，应立即把钥匙转回“接入”位置，若起动不成功时再起动，要相隔20秒。

1.4 发动机起动后应进行预热运动，使水温计运转至绿色范围内。驾驶中，水温计若超出绿色范围，应停止作业，使发动机空转，使水温降至正常范围后，再开始作业。

1.5 在驾驶中，若发动机油压警告灯亮，应立即停车对润滑系统进行检查。若变距器油温表指针不在绿色范围内，表示油温不正常，应停机检查冷却系统。

1.6 车子转向时，转向灯闪亮，转向完毕后，应注意转向控制杆不能自动回位。

1.7 叉车在高速行驶时，严禁换档。

1.8 工作结束后;

1.9 将积存在燃油系统内的水排掉。在低温天气，工作后把水箱内的水排掉。

1.10 蓄电池充电量应保持75%以上，并作好保温。

1.11 叉子放在地面上，门架前倾，发动机熄火，拔出钥匙，对叉车进行日常维护保养。

A系列8-10吨内燃叉车是杭叉消化吸收日本尼桑技术、在原有产品基础上，自主开发的全新系列内燃平衡重式叉车，通过对外观造型、安全性、舒适性及可靠性的改进，使整车新能较原有产品有了大幅度提高。

外观

?采用新的外观设计方法，整车线条流畅，富有动感，符合新外观设计潮流。

?整车外观简洁，外露零件均采用金属件，牢固可靠。

瓜洲镇丰田叉车租赁在线咨询由扬州市富华物流设备有限公司提供。扬州市富华物流设备有限公司（www.chache666.com）是江苏扬州，堆垛搬运机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在扬州市富华叉车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创扬州市富华叉车更加美好的未来。