

玉米收割青储机加工厂 黑龙江玉米收割青储机 宏旭农业质量保证

产品名称	玉米收割青储机加工厂 黑龙江玉米收割青储机 宏旭农业质量保证
公司名称	河南宏旭农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市牧野区贾桥工业区东2号
联系电话	13937399127

产品详情

选购注意事项：

一、了解该机在附近区域使用情况：

在购机时，要掌握该玉米收割机在你意向作业区以前或临近作业区的使用情况，要了解该机型以往的销售数量及分布状况，找老用户咨询后再决定购机。

二、售后服务站分布情况：

售后服务中心、站、点的工作半径（一般在100公里内为宜）对售后服务质量有重要影响。售后服务质量在一定程度上决定着玉米收获机作业效益。要详细落实，充分准备，提高玉米收获机有效工作率。

三、考察企业信信誉：

要购买诚信度高企业的产品。购机前，要考察企业对用户要求的支持率、用户满意率、产品投诉率、产品退货率、产品返修率、专利技术所有权等情况，要谨防伪劣假产品，以免造成不必要的损失。

四、认真学习操作说明：

用户在购买玉米收获机要熟读产品说明书，牢记安全使用规定，掌握机械原理，要积极的参加各种形式的培训，要充分的利用图文资料，影像资料来学习，真正做到懂原理，懂结构，可创作，能维修，会保养，会管理，避免事故隐患，实现安全生产，从而达到增产增收。

田间作业时，启动拖拉机，需要根据玉米的高度调整割台的高度，还田机或回收机作业时，要缓缓放下

还田机或回收机，注意动刀不要接触土壤，油门由小到大，逐步到达额定转速。低速缓慢开进作业区，开始收获作业。当通过田埂或地头时，应该升起还田机或回收机和割台，并且避免急转弯。

驾驶玉米收获机时候还需要遵循一些安全规则，以避免造成不必要的伤害，同时不允许非驾驶员驾驶收获机，收获机运转或者是在起步的时候，要事先发出信号，玉米收割青储机加工，每台机械上应该配置有灭火器，机械在运转的过程当中，不可以解除各个工作的部件，如果需要保养，黑龙江玉米收割青储机，必须要在停车之后进行，调整玉米收获机下面部件的时候，要将割台垫起来，切断动力。在停止工作之后应该讲变速杆放置在空挡的位置，并且切断带动工作的离合器，以免酿成重大危险。

在使用青储机之前需要做好安装调试工作：

前保险杆一定要保证水平状态，不水平时，要先校正后，玉米收割青储机加工厂，再安装升降架。

升降架的安装和拖拉机之间的连接需要通过螺丝压紧，确保该机有很好的稳定性。

主机与升降机通过主机上的四个U型卡连接，玉米收割青储机供应商，两个活动升降板把主机和升降架连接在一起。

柴油机安装完成后不要把涨紧轮压的太紧，只需保证不出现三角带打滑现象即可。

完成装配后空转5分钟试运行，再高速运转6分钟，一切正常后再开始作业。

通过调整螺杆来决定割茬高低，先把割刀调整到接触土壤地面，然后锁紧螺杆进行试割一段，看割茬情况是否合适，之后再调整。

玉米秸秆青储回收机采用右侧输送的方式，所以建议围绕地块转圈收割。

关于玉米秸秆青储回收机的安装调试方法就先给大家介绍到这里了，更多产品详情请到我公司网站上了解。

玉米收割青储机加工厂-黑龙江玉米收割青储机-宏旭农业质量保证由河南宏旭农业机械有限公司提供。河南宏旭农业机械有限公司（www.xxshgjx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！