

浙江扩散硅压力变送器公司推荐

产品名称	浙江扩散硅压力变送器公司推荐
公司名称	星仪传感器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市三河市燕郊开发区化大街151号20号厂房及研发楼
联系电话	18633793372

产品详情

变送器无输出

- 1、查看压力变送器电源是否接反;
- 2、测量变送器的供电电源，是否有24V直流电，必须保证供给变送器的电源电压 12V(即变送器电源输入端电压 12V)。如果没有电源，则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应 250);等等。
- 3、将电流表串入24V电源回路中，检查电流是否正常;
- 4，如果是带表头的，检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路，如果短路后正常，则说明是表头损坏)，表头损坏的则需另换表头;

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧!!!

压力变送器在仪器仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用

压力变送器与温度变送器（温度丈量元件）一起装置时是应该装置与温度丈量元件的上游，假如温度丈量元件装置在压力变送器上游的话，其丈量管在管道中截流造成管道流体形状的变化会对下游取压点的静压力产生影响。关于压力变送器的直管段规范没有规则，但取压点应选在流束安稳的当地，由于漩涡会影响压力的正常丈量，因而当取压点和测温元件接近装置时，扩散硅压力变送器公司，取压点应在温度丈量元件的上游。

扩散硅压力变送器公司

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

压力变送器

还需注意的是，测量蒸汽及其它高温介质时，其温度不应超过摆弄送气使用时的极限温度，高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置；测量蒸汽或其它高温介质时，应使用散热管，是变送器和管道连在一起，并使用管道上的压力传至变压器。当北侧戒指是水蒸气时，散热管中要注入适量的水，以防过热蒸汽直接与变送器接触，损坏传感器。

扩散硅压力变送器公司

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

浙江扩散硅压力变送器公司推荐由星仪传感器制造有限公司提供。星仪传感器制造有限公司（www.star-sensor.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.cybsq.cn）还是从事差压传感器，差压传感器厂家，差压传感器公司的厂家，欢迎来电咨询。