

安徽欧仕格厂家直销 螺杆空压机品牌 合肥螺杆空压机

产品名称	安徽欧仕格厂家直销 螺杆空压机品牌 合肥螺杆空压机
公司名称	安徽欧仕格机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市宝湾国际B7S10-128
联系电话	15256945123

产品详情

空压机电压注意事项

标准电压 安全使用空压机才是空压机维修保养的前提，尤其是对电压而言，应该严格按照空压机上标定的电压、频率、额定的负荷工作，这样效果会更佳，而且对使用者对机器来说都会更安全，注意保持电源电压与该空压机铭牌标识的电压相符，过高有可能引发人身事故并损毁空压机，螺杆空压机品牌，过低也会引起启动不良，甚至损坏马达。

空压机使用注意事项

空压机长期在灰尘颗粒较多的场所作业，极易产生污垢，因此要及时将空压机储气罐内的污水排放干净，建议每周至少排放一次，这个可以根据工作环境而定。养成良好的使用空压机的习惯，比方说下班时不需要使用到空压机了，便要及时切断电源，空压机设备出现故障了，合肥螺杆空压机，不要盲目进行操作，要找专业的空压机维修人员或是在空压机维修老师傅的指导下进行操作，操作前要将空压机电源断开。

空压机安装要求

1、远离易燃易爆，有腐蚀性化学物品及有害的不安全的物品；避免靠近散发粉尘的场所，无油螺杆空压机，如果工厂环境较差，灰尘多，须加装前置过滤设备。

2、选址应该通风良好且空气清净，坚决不能安装在高温设备的附近，会影响机组的正常运行。3、空压机安装时，应建立在平整的硬质地坪上，并预留空间，空压机与墙之间至少须有70公分以上距离，离顶端空间距离至少一米以上。

安徽欧仕格厂家直销(图)-螺杆空压机品牌-合肥螺杆空压机由安徽欧仕格机械设备有限公司提供。安徽欧仕格机械设备有限公司（www.ahosg.com）在压缩、分离设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽欧仕格一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：武经理。