

安徽欧仕格厂家直销 医用空压机 六安空压机

产品名称	安徽欧仕格厂家直销 医用空压机 六安空压机
公司名称	安徽欧仕格机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市宝湾国际B7S10-128
联系电话	15256945123

产品详情

螺杆空压机的日常保养事项有哪些？

日常保养事项具体包括：检查冷却剂液位，及时补加；更换冷却剂；清理或更换空气滤芯；清洗后冷却器；清洁油冷却器；清洗水分离器；更换油过滤器；更换油气分离器滤芯；检查软管和所有管接头泄漏情况，发现漏点及时消除；皮带松紧度检查；检查所有电线连接情况并予以紧固；检查交流接触器触头；清洁电机吸风口表面和壳体表面的灰尘；主电机加润滑脂；清洁电机和风扇电机。

空压机提高的排气量的方法

- 1、必要时，清理气缸和其他机件；
- 2、正确选择余隙容积的大小；
- 3、采用先进的冷却系统；
- 4、保持活塞环的严密性；
- 5、减少气体吸入时的阻力；
- 6、保持气阀和填料箱的严密性；
- 7、保持吸气阀和排气阀的灵敏度；
- 8、应吸入较干燥和较冷的气体；
- 9、适当提高压缩机的转速；
- 10、保持输出管路、气阀、储气罐和冷却器的严密性。

空压机加油方法

- 1、把油泵下部的给油阀进油口上的闷头旋去，旋上接橡皮管的接头，把橡皮管的另一端置于油桶中，橡皮管应深入油箱底部，变频式空压机，以免吸入空气，应用耐油橡皮管，医用空压机，如无耐油橡皮管可用普通橡皮管，但用后要将馆内外的油洗净，以免腐蚀；
- 2、将控制阀上的进气阀关小，打开接在曲轴箱上的抽气阀，曲轴箱中的氮气即

可渐渐抽出，知道其压力降至大气压之下；3、打开给油阀，空压机价格，因曲轴箱中压力比大气低，除部分由被油泵吸入外，六安空压机，其余的油即进入曲轴箱中；

4、加油完毕关注给油阀和抽气阀，将进气阀回复正常运转位置，空气压缩机即进入正常运转状态。

安徽欧仕格厂家直销(图)-医用空压机-六安空压机由安徽欧仕格机械设备有限公司提供。安徽欧仕格机械设备有限公司（www.ahosg.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！