

# 食品膨化机 小型食品膨化机 利丰机械

产品名称	食品膨化机 小型食品膨化机 利丰机械
公司名称	任县利丰机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县穆口村
联系电话	13303195177

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县利丰机械厂

### 小型食品膨化机

膨化机属于种加工膨化食品的设备，以玉米，大米，五谷杂粮为主要生产原料，40型配7套模板，通过更换模具可加工出花生形，梅花形，饼干形，小麻花形，麻花形，炒米形，空心棒等不同口味的膨化食品。

多功能膨化机可以加工日常生活中的大米、玉米、大豆、高粱、绿豆、红豆等五谷杂粮。其主要的工作原理就是机械能转变成热能，用机器转动的时候产生的热量将食品挤压熟，经过膨化的食品明显的特点就是体积变大。用膨化机加工出的膨化果果味香酥、老少皆宜

食品膨化机主要的工作原理就是机械能转变成热能，用机器转动的时候产生的热量将食品挤压熟，经过膨化的食品明显的特点就是体积变大。该机具有易操作、易管理、噪音小、不易损坏、坚固耐用、占地小、功能多的优点。整机配有螺杆螺套两付，食品膨化机，模具七种，自动切刀片一只，阻力圈一只，米斗一只，皮带盘一只，说明书一本，机身一只，

### 膨化机

品膨化机以体积小、重量轻、结构精巧、操作技术简单和可观的经济效益，赢得了广大用户的青睐。新型多功能膨化机是以大米、玉米、高粱米、黄米等为原料，并可添加各种调料，利用自身发热能将原物膨化成90倍以上好滋味膨化果。启用动力后加入原料就可生产出各种形状各异的膨化果，果实香酥甜脆，老小皆宜。膨化出的产品形状多样化，并具有自断成形装置，时产量100-120公斤，同时膨化出的玉米花型可制作。随机配有模具头和机器使用操作说明书。

## 膨化机操作方法

1.拧紧机头螺母和皮带盘的后螺母，皮带要拉紧。

2.开机应空转正常，方可小量慢慢加入湿米（就是在半两米中加入少量的水，以刚好将米拌湿为准），待膨化物正常出来，马上连续加入少量干米，由于开始温度低、负荷重，开始加工时，柴油机油门一定要开大一些，并且加米要慢，待膨化果出来成型后，逐步加快进米量，进米量以动力拖得动为原则。

如发现进口处有大米往上翻，那是因为刚开始机器还未升高至正常温度，放米过多，出口来不及出料，造成大米往回翻。此时停止放米，待翻上来的米下去后再放，小型食品膨化机，一定要连续加工，食品膨化机产地，5分钟后，温度升高。

3.加工时，如发现进口处有大米或膨化物成团结块往回翻，并且冒出焦烟味的水蒸汽，那是因为放米过少，温度急剧上升引起的，用小木棒去掉往回翻的物料，并加快进米量，如阻塞严重，无法下料，可关机重新拆下，清洗后再重新开机。

4.加工结束后，让机器空转15-30秒，待里面的残留米物烧黄，再关闭动力，卸下机头螺母、螺杆、螺套和八孔芯子，清除米物至清洁干净，以备下次开机。

5.膨化果出来硬性干脆，是米种类和潮湿关系，应控制小点进米或更换干燥的大米，或调换螺套。

6.注意事项：螺套大端面 and 机头螺母的内平面（放进机内后）是相贴合的，这两处平面千万不可乱敲要保护好，万一不小心敲了个小坑。拿锉刀将凸起来的地方锉平，要必须使它保持平整，否则，两平面会贴不平，食品膨化机厂家，大米粉就会往两平面中间的缝隙里钻，钻进机头螺母和前身筒的螺纹内造成拆卸困难，损坏螺纹。

7.加工花生形，梅花形，饼干形膨化果时，要使用自动切粒装置。开机前先检查一下机头螺母前面的飞刀，转动位置要刚好轻轻贴住机头螺母中芯子的平面上，或离芯子的平面0.1毫米，千万不可很紧的贴在芯子的平面上，以免摩擦力太大造成飞刀损坏，飞刀的；螺母要拧紧，开始加工后，手等其它东西不可靠近飞刀。

## 食品膨化机-小型食品膨化机-

利丰机械(优质商家)由任县利丰机械厂提供。任县利丰机械厂（renxianlifeng.tz1288.com）是河北邢台机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在利丰机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创利丰机械更加美好的未来。

