

地磅价格 合肥艺鑫 阜阳地磅

产品名称	地磅价格 合肥艺鑫 阜阳地磅
公司名称	合肥艺鑫计量设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽国际五金商贸城一期B区7栋134号
联系电话	15905699589

产品详情

地磅使用及管理的十二大注意事项！

- 1、操作人员必须通过部门培训，培训合格后方可从事操作工作。
- 2、衡器使用前必须熟读其相应使用手册及有关的技术文件，按要求认真正确操作。
- 3、上班后每日仪表开机后预热5分钟，地磅价格，读数为“0”时方可操作。
- 4、经常用重车二次称重看读数是否一致（重复性）。
- 5、经常用熟知车辆（厂内工程车）自校地磅准确度。
- 6、严禁车辆在地磅上急刹车，磅房有限速五公里标志。
- 7、磅上严禁电焊作业，防止击穿损坏传感器。
- 8、雾雨天气，最好关闭电源，必要时用直流电源操作。
- 9、经常检查限位螺栓间隙正常3-5mm，防卡死影响计量精度。
- 10、过衡车辆或货物的总重在任何情况下都不允许超过秤的最1大称量。
- 11、为保证汽车衡长期准确使用，应定期检定和检修，原则上检定周期不得超过一年。
- 12、使用时若发生意外，应立即切断电源，阜阳地磅，与厂家沟通联系专业人员，不得私自拆卸。

地磅在操作过程中可能会产生各种各样的错误提示，除了操作错误会产生提示之外，在地磅调试的时候，地磅厂家，如果设置错误，也会出现错误提示，那些这些错误提示都是什么呢？

1. Err P 表示：打印机联接错误、打印机出错或打印机没纸，请加纸或按称重键退出，再如重新联接或更换打印机。
2. Err23 表示：存储器损坏，必须更换新的芯片。
3. Err24 表示：备用存储器没有安装或损坏，必须安装或更换芯片。
4. Err25 表示：还原备份信息时，存储器无备份信息。
5. Err90 表示：字库芯片出错。
6. Err91 表示：设置参数保存失败。

汽车衡的安装位置应有良好的排水通道，不会因暴雨或山洪而淹没汽车衡，对于浅基坑，更应设置排水通道。另外，汽车衡两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。影响地磅安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果你每天只称量二十车左右，一台汽车衡就足够用了，地磅厂，要设双相道路过磅;如果每天要过衡50车左右，您需要准备停车的地方，一台汽车衡也应该够用，建议再准备一条旁道;如果每天远远超过100车，您应考虑两台汽车衡同时使用，每台衡器在两个方向均能称量重车或空车，并用有旁道。

地磅价格-合肥艺鑫-阜阳地磅由合肥艺鑫计量设备有限公司提供。合肥艺鑫计量设备有限公司（www.hfyxjl.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，合肥艺鑫一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。