

# 仓库用冷风机 娄底冷风机 能安环保负压风机厂

产品名称	仓库用冷风机 娄底冷风机 能安环保负压风机厂
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

## 产品详情

厂房降温设备冷风机的降温方式应因地制宜

冷风机是一种全新的不采用压缩机、工业冷风机无铜管、不使用冷媒的环保产品，冷风机内部构造的核心——蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）与主电机所耗能源只是中央空调耗电1/8，仓库用冷风机，能真真正正的做到省电。

冷风机用户注意事项：

- 1、装机前请仔细阅读安装使用说明书。
- 2、控制箱切勿靠近火源安装，周围要求能防火、防潮。
- 3、主机安装应正确，冷风机支撑架焊接是否牢固。
- 4、风管、风口安装应符合要求，工业冷风机，风管穿墙孔应密封处理等。
- 5、控制线、冷风机电源线连接应正确、可靠，走线应安全、美观等。
- 6、应安装进水过滤器及阀门、进水阀门应打开，冷风机应保证供水管内水压 1.5kg/cm<sup>2</sup>等。
- 7、检查排水阀固定及其工作电源线不应有松脱现象、特殊情况下应安装排水管。
- 8、初次开机时若风机反转，冷风机对三相电机来说则调换电源线相线即可，对单相变频电机可在控制屏上改写程序直接设置。

工厂降温设备工业冷风机的保养小知识

1、冷风机要用干净水源，冷风机价格，不管是什么冷风机都是靠湿帘的水蒸发来降温的，水源不干净就直接影响机子的效果，室内空气也随之不干净。

2、每天用完冷风机之后要把水箱里的水全部通过排水孔排出来并且冲洗里面水箱，夏天天气炎热第二天可能水会变质，随着新加的水一起循环整个空气会弥漫着变质水的味道。

3、每天不用之前要关掉制冷吹一段时间确保湿帘干燥。毕竟湿帘是一种纸，在湿帘纸不工作的状态下要保持干燥，这样才不会变质会有不好闻的味道。

## 南昌水帘批发告诉你水帘冷风机的工作原理

安装负压风机时，风机这边的墙面一定要做好密封处理。尤其是风机周边不能有空隙。安装负压风机理想的方法是，娄底冷风机，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流动。

负压风机安装是一项非常重要的工程，对于负压风机日后的使用效果是影响非常大的，在安装的过程中都必须时刻注意。

### 安装前

1、负压风机安装前应仔细检查负压风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。

2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5 -3M内不能有太大的障碍物。

仓库用冷风机-娄底冷风机-能安环保负压风机厂(查看)由江西省能安实业有限公司提供。仓库用冷风机-娄底冷风机-能安环保负压风机厂(查看)是江西省能安实业有限公司(www.jxytfsb.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。