

UPS安装维修山特 南京松融电源 UPS安装维修

产品名称	UPS安装维修山特 南京松融电源 UPS安装维修
公司名称	南京松融电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区珠江路653号402室
联系电话	13913827985

产品详情

当市电中断时，逆变器不工作，蜂鸣器长鸣

分析：根据故障现象，蜂鸣器长鸣，说明该稳压电源的转换控制电路正常，逆变器不逆变是因保护电路动作所致。

维修：用万用表检测电池电压正常，说明故障出在逆变回路电路。该机逆变回路由脉宽调制器U1(SG3524)、取样变压器T2、推动管Q5与Q6、逆变器Q17与Q18等组成。首先测量脉宽调制器U1(SG3524)的脚，看是否被锁定(锁定时为高电平)，UPS安装维修，接着测量逆变管Q17、Q18静态工作时对地的阻值。正常时依数据可知:当黑笔接地时，Q17、Q18的e、b、c对地阻值分别为3.2k、3.8k、0k；当红笔接地时，UPS安装维修华为，此阻值分别为5.6k、6.5k、0。用万用表测量Q17、Q18的e、b、c对地阻值均只有100。此时发现逆变管Q17与Q18、推动管Q5与Q6均已烧坏。更换之，故障排除。

一个好的安装位置非常重要，放置UPS不间断电源的地方必须具备良好的通风效果，要远离水、可燃性气体和腐蚀剂，环境温度保持在0~40之间，若是在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象。

机房设备主要由服务器、电脑、监控、通讯等重要设备组成，数据的传输、接收、集成都在此进行，一旦忽然停电，重要数据来不及保存造成丢失。UPS不间断电源就是起到停电了不间断供电的作用，让你有充足的时间来保存数据或发电。

忽然的停电、来电时的瞬间电压电流会很高，一些精密的设备经不起这种瞬间冲击会被烧毁，UPS具备稳压功能，它的存在就保护了这些设备在这种情况下的安全。配备了UPS不间断电源再也不用担心断电了。可为正要负载提供不间断电力输出保护，如何更好的发挥其作用，延长使用寿命。新购置电源后，要将电源插入220V市电网中，充电至少12小时以上，以确保电池充电充分。否则，UPS安装维修USAO K，蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。

1、用户新安装的UPS不间断电源无法启动

如果出现这种情况可能是以下两个原因造成的，UPS安装维修山特，用户可以先检查UPS不间断电源后面面板的电池连接插头是不是已经连接？可以打开前面面板检查电池是否连接。

2、UPS不间断电源电池用了2年左右，UPS电源无法启动

这种情况对大多数的用户来说，一般是由于蓄电池在使用了两年以后一般会出现或多或少的蓄电池容量下降或蓄电池产生惰性的问题，如果蓄电池不能起到的作用，用户们就需要考虑更换新的蓄电池了，避免蓄电池产生惰性的问题，我们可以采用电池自动化管理软件。

UPS安装维修山特-南京松融电源-UPS安装维修由南京松融电源科技有限公司提供。“UPS不间断电源,UPS蓄电池,稳压电源,电力配套设备”就选南京松融电源科技有限公司（www.srup.com.cn），公司位于：南京市玄武区珠江路653号402室，多年来，南京松融电源坚持为客户提供好的服务，联系人：邵晓松。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南京松融电源期待成为您的长期合作伙伴！