

池州撕碎机操作规程 新航机械 化纤撕碎机操作规程

产品名称	池州撕碎机操作规程 新航机械 化纤撕碎机操作规程
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司1

青州，在古代是《禹贡》“九州”之一，大体指泰山以东至渤海的一片区域。现代的“青州”是中国山东省的一座县级市——青州市，她是一个古老、文明而又美丽的城市，是工商业繁荣的名城重镇，先后获得国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家生态建设示范区等国家荣誉。东接潍坊市，西毗淄博市，皮革撕碎机操作规程，南临老革命根据地沂蒙山区，北望渤海，西距济南150km，东距青岛220km；有胶济铁路和胶济客运专线横贯东西，化纤撕碎机操作规程，济青高速公路和东红高速公路纵横境内，309国道、胶王公路和羊临公路四通八达，是山东半岛中部的重要交通枢纽。公司生产的粉碎机是值得大家的信任的。

撕碎机操作规程设备特点：1，上下结构双转子，立式双层破碎，空腔锤击，送料;出口处没有筛板，混合物性能良好，湿物料不堵塞。2，高细粉率，3mm以下的混合物，2mm以下占90%以上，其中0.5mm（35目）占以下材料的50%以上，颗粒分级合理，特别适合多孔砖，大孔的生产薄壁砖和烧结的隔热块有利于挤出成型。

3，锤头，衬里，转子等耐磨部件的材料，根据工矿条件使用各种合金高耐磨材料，使用寿命长。

4，储能飞轮设计合理，运行稳定，惯性大，节电20%以上。

5，液压曳引机外壳，更换零件维护省时省力。

- 1.机腔内有两套系统，上下两级破碎，在一台机器上破碎精机。
- 2.放电粒径小于3mm，小于2mm，棉絮撕碎机操作规程，占85%以上，其中表面材料约为60%。用于砖厂，粒度合理，特别适用于长短砖和薄壁砖的生产。
- 3，用于矿山，选矿厂，可调至优质粒级，特别适合干选择预选，早尾尾净化;粗精矿进入磨矿选择，可使磨机容量增加60%以上。这台机器可以生产理想的建筑用砂。
- 5.机器无底板，池州撕碎机操作规程，无功耗，无磨损，湿料不堵塞。
- 6，液压曳引机外壳，更换锤子维修方便快捷。
- 7.锤头和衬板双向调节，以随时控制排料粒度。
- 8，双轴双飞轮，运行平稳惯性，节电20%以上。

池州撕碎机操作规程-新航机械-化纤撕碎机操作规程由青州市新航机械设备有限公司1提供。行路致远，砥砺前行。青州市新航机械设备有限公司1（www.chinaqdj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为原棉、麻、毛、丝初加工设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!