

成都不间断电源 合肥艾瑞 不间断电源价格

产品名称	成都不间断电源 合肥艾瑞 不间断电源价格
公司名称	合肥艾瑞电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市徽州大道与九华山路交口信旺九华国际大厦2802-2803
联系电话	13385690934

产品详情

不间断电源换大容量电池的流程

- 1、施工人员4人带上安装测试工具(套筒一套、活动扳手、螺丝刀、液压钳、万用表等)，到达机房施工现场。
- 2、检查确认套筒手柄、扳手柄绝缘良好。
- 3、把发电机输出线插到备用电的工业连接器上，启动发电机，先让发电机运行。
- 4、打开2只电池柜拍照备用，找到连接ups主机的输出线并确认好正负极。
- 5、确认发电机运行其稳定，在配电柜内转换开关输入端测得电压正常后，倒换开关到发电机侧，观察并确定ups主机运行正常，断开电池柜电池空开。
- 6、拆旧电池，电池架上电池从上到下一节节拆下，拆下一个螺丝就把连接线接头缠上电工胶带，做好绝缘(这步工作非常重要，不要偷懒)，防止正负极碰到短路，不间断电源价格，而发生危险。
- 7、电池全部拆下，放置好，开始安装新电池。
- 8、按电池编号从1#开始，从电池架最下一层开始安装，位置方向和原来一样，接头螺丝必须拧紧，成都不间断电源，连接线整齐，弯度一致，电池之间要留有适当空隙，连接过程严防短路。
- 9、电池装完后，确认正负极正确，测量总电压为 $13 \times 30 = 390$ ，可以确认电池安装连接无误。

如何正确使用和维护UPS电源

- 1、对存放重要信息的计算机或停电损失较大的设备要进行保护。
- 2、不能长期按照额定功率来运行UPS，要是保持60-80负荷率。
- 3、感性负载一般由工频UPS供电；后备式的不适用。
- 4、应确保UPS的配电柜使用的是空气开关。
- 5、让蓄电池在合适的温度环境中工作，25 。
- 6、在组装蓄电池时，要千万注意不能将容量不同、出厂品牌不同的电池混合使用，这样会让UPS的实际使用效果大打折扣。
- 7、所选UPS的容量应该与保护对象的功率相匹配。
- 8、在选购时要学会检测UPS。

模块化UPS的优点是能够提高系统的可靠性和可用性。

一个模块出现故障并不会影响其他模块的正常工作，维谛ups不间断电源，其可热插拔性能能够大大缩短系统的安装和修复时间，可见，模块化UPS电源的系统结构极具弹性，功率模块的设计概念是在系统运行时可随意移除和安装而不影响系统的运行及输出，工业不间断电源，使投资规划实现“ 按需扩展 ”，让用户随业务发展实现“ 动态成长 ”，既满足了后期设备的按需扩展，又降低了初期购置成本。

企业机房在预计UPS容量时，时常会出现低估或高预计等情况，模块化UPS电源有效的解决以上问题，帮助用户在未来发展方向尚不明确的情况下分阶段进行建设和投资。当用户负载需要增加时，只需根据规划阶段性的增加功率模块，模块化设计在重新配置功率以满足不断变化的业务需求方面，提供了极大的灵活性。在安装、升级、重新配置或移动模块化系统时，其独立组件、标准接口以及简单的操作既节省了时间又节省了费用。

成都不间断电源-合肥艾瑞-不间断电源价格由合肥艾瑞电子有限公司提供。合肥艾瑞电子有限公司（www.hfairui.com）是一家从事“ups,蓄电池”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艾瑞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥艾瑞在输电设备及材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！