

茂名消防栓 消防栓加工 顺捷消防

产品名称	茂名消防栓 消防栓加工 顺捷消防
公司名称	东莞市顺捷消防机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步百业电子四街40-46号二楼
联系电话	13712105616

产品详情

东莞市顺捷消防机电工程有限公司始终尊奉“以人为本、生命至上、消防安全”为宗旨，坚持秉承“以诚立本、以信立人”发展理念，坚持走“科技消防、集约消防、平民消防、环保消防”的发展创新之路。

干粉推车使用时，茂名消防栓，首先将推车灭火器快速推到火源近处，拉出喷射胶管并展直，拔出保险销，开启扳直伐门手柄，对准火焰根部，使粉雾横扫重点火焰，注意切断火源，控制火焰窜回，由近及远向前推进灭火。

(1)检查灭火器压力指数。灭火器压力表分三个区域:红色的区域:表示灭火器内干粉压力较小，消防栓厂家，有无法喷出的可能或已经失效。绿色的区域:表示压力正常，灭火器可以正常使用。黄色的区域:表示灭火器内的压力过大，可以正常使用。

(2)检查灭火器瓶体检查灭火器瓶体有无生锈、裂和红色油漆是否过淡。

(3)检查灭火器软管检查灭火器软管是否有裂和喷嘴是否完好。

(4)检查灭火器安全插销检查灭火器安全插销是否完好。

灭火器配置方式及其附件性能：配置方式符合要求。手提式灭火器的挂钩、托架能够承受规定静荷载，无松动、脱落、断裂和明显变形。灭火器箱未上锁，箱内干燥，清洁。推车式灭火器未出现自行滑动。灭火器基本配置要求：类型、规格、灭火级别、数量符合配置要求。铭牌朝外，消防栓加工，器头朝上。灭火器配置场所：配置场所的使用性质（可燃物种类、物态等）未发生变化，发生变化的，其灭火器要进行相应的调整。特殊场所及室外灭火器，有防雨、防晒、防潮、防腐蚀措施且完好有效。

茂名消防栓-消防栓加工-顺捷消防(推荐商家)由东莞市顺捷消防机电工程有限公司提供。东莞市顺捷消防机电工程有限公司 (shunjiexf.tz1288.com/index.html) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！