

# 防震led投光灯 睿冠光电 四川led投光灯

产品名称	防震led投光灯 睿冠光电 四川led投光灯
公司名称	江苏睿冠光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏镇江新区港南路345号
联系电话	18262883099

## 产品详情

为了确保洗墙灯光线，更为合理。因此在产品的选择中，一定要注重产品的整体光源。优质的产品，往往光源清晰，因此光线的亮度，非常的自然舒适。优质的洗墙灯，往往非常持久耐用，因此散热效果极佳。因此在选择的同时，产品的散热效果，也是我们必须考虑的问题之一。从而在选置中，定然要确保产品散热结构的完善。

无论负载的大小的变化，led的电流保持不变的电路就叫led恒流驱动。用led恒流驱动的目的就是为了提高led的寿命和光衰。恒流源好坏的选择是根据其效率和稳定度来说，尽可能选择效率高的恒流源，辽宁led投光灯，这样可以减少能量的损耗和温度。

经常做户外亮化工程，但是你知道户外亮化的LED洗墙灯怎么选择发光角度吗？

，用90°的透镜，如果灯具对着墙照射，距离墙壁多少米，光斑的直径就是多少米。那么当灯具垂直地照射墙面，从灯具画一条直线到墙面，这条平分灯具的照射角。如果直线与灯具照射角度斜线的夹角为45°，与墙面光斑半径形成一个等腰直角三角形，而等腰就是指光斑的半径和灯具与墙的距离。所以，用90°的透镜，光斑的半径与灯具与墙的距离相等。如果用120°的透镜，则光斑的半径等于灯具与墙距离的1.732倍。

针对不同形式的led洗墙灯，也会有不同的角度选择，直插式的led洗墙灯，一般是由模条和支架配合来控制的，一般来说支架杯越深角度就越小，led投光灯厂家，模条也分聚光模条和大角度模条，比如5mm头模条肯定就要比5mm草帽头的角度小。另外，led太阳能投光灯，同一款模条，卡位越高的话，角度也就越小。

外控洗墙灯控制器安装接线说明：

大功率LED洗墙灯既可以单个安装使用，也可以多盏灯组合起来集中安装使用，洗墙灯安装会出现什么现象呢？不合理的安装控制器接线会导致所有灯具不亮。城景照明洗墙灯厂家为大家讲解外控洗墙灯如何正确安装接线呢？

## 外控LED洗墙灯控制器接线说明：

将控制器信息线为三芯线，A1接蓝色，B1接绿色，红色接GND，信号必须从LED洗墙灯的公头进，防震led投光灯，母头出，电源为二芯线，二芯线的棕色接开关电源正极，蓝色接开关电源的负极。

防震led投光灯-睿冠光电-四川led投光灯由江苏睿冠光电科技有限公司提供。江苏睿冠光电科技有限公司（[www.jsruiguan.com](http://www.jsruiguan.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！