

建明叉车公司 太原叉车专营店 太原叉车

产品名称	建明叉车公司 太原叉车专营店 太原叉车
公司名称	山西建明叉车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋源区小牛线南张村口
联系电话	13834243241 13834243241

产品详情

太原叉车价格

山西建明叉车有限公司，致力于叉车租赁，维修，销售

主营：山西叉车，杭州叉车，电动叉车，太原叉车，二手叉车，叉车配件

叉车作业时，左右升降油缸活塞杆起升不同步

故障诊断：升降油缸和活塞杆之间的尼绒导向套膨胀。故障排除：在安装时要先对尼绒导向套进行适当的调整，太原叉车专营店，用钢锯把尼绒导向套锯掉3mm，使之有一定的开口间隙，保证膨胀系数，在使用过程中才不会造成上述故障。

山西建明叉车有限公司，致力于叉车租赁，维修，销售

主营：山西叉车，杭州叉车，电动叉车，二手叉车，太原叉车公司，叉车配件

在启动叉车时应做到哪几点

预热车体、后启动：启动车辆前需要进行预热。常见的预热方法有两种：一、烤火炉在机油底盘加热。采用这种方法前，应首先检查有无漏油现象，以免发生火灾。烤火过程中，火焰不宜过高。同时，要不断地摇转曲轴，使机油吸收的热量平均分散到发动机各部位，直到机油受热发出响声，并能连续摇转曲

轴2-3圈时，即可启动。二、用热水、蒸汽预热：此方法比较安全，机件受热也比较均匀。方法是打开发动机放水开关，向发动机冷却系统注入热水或蒸汽，提高气缸体温度，待发动机缸体温度上升到40-50摄氏度，能连续摇转曲轴2-3转时，即可启动车辆。

山西建明叉车有限公司，太原叉车价格，致力于叉车租赁，维修，销售

主营：山西叉车，杭州叉车，电动叉车，二手叉车，叉车配件

在启动叉车时应做到哪几点

怠速转、慢升温：当采用烤车和蒸汽预热法启动车后，低俗运转使发动机温度上升到40-50摄氏度时，熄火加水（加防冻液的车辆除外），尽可能一次性加满，以防止加水时间过长，散热器结冰。加满水后再启动车辆并以怠速运转。此时由于润滑还不太充分，为防止发动机拉缸和损坏机件，千万别猛轰油门，待温度上升至70摄氏度时，再起步行车。

建明叉车公司(图)-太原叉车专营店-太原叉车由山西建明叉车有限公司提供。建明叉车公司(图)-太原叉车专营店-太原叉车是山西建明叉车有限公司（www.sxjmcc.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。