

皮带秤厂家电话 合肥友勒 重庆皮带秤厂家

产品名称	皮带秤厂家电话 合肥友勒 重庆皮带秤厂家
公司名称	合肥友勒自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区凤麟路18号
联系电话	13721056701

产品详情

选配皮带秤的钱最该花在哪里？

1、要确定输送的物料和物料的产量（吨/小时、立方米/小时）的皮带秤上的皮带。皮带秤可以输送块状、颗粒状、长条状物料（细粉末状物料容易起尘，造成污染，不适合皮带秤计量输送）。皮带秤长度：2.2米---10米，太过长的话，花钱多不说，皮带秤的皮带太长也会影响皮带秤的计量称重的准确性。

2、选配皮带秤的钱最该花在皮带秤的精度上面，电子皮带秤厂家，精度越高越好，但是精度越高价格也越高。所以要选择适合自己预算的精度适中的皮带秤。

系统结构组成(以某钢厂7台自动配料秤为例)

电子皮带秤（自动将皮带输送机过的散装物料进行连续累计的一种装置）

自动配料系统主要由以下几部分组成：7台储料仓、7

台圆盘给料机、7台自动皮带输送机（内嵌电子皮带秤、7台现场操作、1台仪表控制柜（内嵌XK3210P型电脑积算仪和AI型智能调节器等）、1台动力控制柜（内含PLC等）、1台低压开关柜、2台变频器柜（内含7台变频器）、1台工业控制微型计算机及组态软件。

调速皮带秤要在设备停机状态下才能进行各项检查工作，那么除此之外还要注意哪些事项呢？

1、如输送机皮带上下还有积料，应立即清除干净，重庆皮带秤厂家，确保调速皮带秤秤体的干净；

- 2、检查调速皮带秤传感器顶丝是否出现松开现象，然后再检查传感器盒与传动轴是否有结料接触现象；
- 3、检测输送机皮带是否出现跑偏，如果有，应立即纠偏，皮带秤厂家找哪家，然后再开机运行皮带，看输送机皮带是否还有跑偏情况，直到调整到正常位置上；
- 4、将调速皮带秤控制仪表调成手动设置模式，皮带秤厂家电话，开始进行零点校准，直到达到允许误差范围内，关于调速皮带秤零点校准的方法，在此就不多介绍；

皮带秤厂家电话-合肥友勒(在线咨询)-重庆皮带秤厂家由合肥友勒自动化设备有限公司提供。皮带秤厂家电话-合肥友勒(在线咨询)-重庆皮带秤厂家是合肥友勒自动化设备有限公司（www.hfyzdh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。