

通过式电子皮带秤 桂林电子皮带秤 智天自控输送机质量好

产品名称	通过式电子皮带秤 桂林电子皮带秤 智天自控输送机质量好
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

产品详情

电子皮带秤的保养技巧

电子皮带秤任何设备在运用的过程中都需要做到良好的保养，电子皮带秤附近厂家，不仅能提高设备的工作效率而且能延长设备的使用寿命。电子皮带秤在日常运用中需要注意到以下几点：

保养注意事项：

一、避免碰撞

尽管在传感器和装载机称结构设计中采取了防撞限位措施，但过大的碰撞将使传感器在限位措施起作用之前就受到损伤，使其电参数发生变化，影响了装载机称的测量准确度。

二、称量适当

称量3公斤、分度值1克的装载机称的准确度是1/3000。如果用它称量2公斤的物品，它的测量准确度是1/2000，如果用它称量100克的物品，它的测量准确度就只有1/100。

三、环境影响

国家标准对 级称要求在0 ~ 40 环境温度内保证准确度指标，如果使用环境温度超过此范围，称量准确度可能会受到影响。

四、振动影响

对于大称量15公斤、分度值5克的电子称，振动和风力对称量准确度的影响不大。而对称量200克、分度值0.1克的装载机称，振动和风力会使显示数字跳动。

电子皮带秤电子皮带秤电子皮带秤

电子皮带秤是一种称重装置，测量精度是体现皮带秤使用效果的关键因素，所以设备在安装后需要对其进行调试。下面来看一下电子皮带秤的调试方法。

一、安装位置：不同的客户现场，皮带输送机的长度也各不相同，电子皮带秤应安装在震动比较小、干扰能力差的地方，尽量安装在平稳没有倾角的地方，把秤架安装在靠近输送机尾部的位罝。

二、调整水平：找好电子皮带秤秤体的安装位置并安装好电子皮带秤后，开始进行调整水平，使皮带输送机受力均匀。

三、称重传感器的安装：称重传感器主要是用于称量皮带输送机上面的物料重量，桂林电子皮带秤，安装时位置要调正，使受力均匀，才能达到精准计量。

四、电线接头要包好：秤体安装好后，附近电子皮带秤，要连接好称重和测速传感器信号电缆，避开有强大震源的干扰，电线接头要包扎好，避免断线、短路等故障。

五、紧固螺钉：长途跋涉后的电子皮带秤螺钉可能有所松动，在安装好电子皮带秤后，需要紧固各螺钉，尤其是重要部分的螺钉，确保电子皮带秤在使用中的安全。

六、除皮和标定：设备安装好后，首先要空载运行，通过式电子皮带秤，进行除皮工作；然后进行标定。

在对电子皮带秤进行调试前需对现场工作人员的培训，保证现场工作人员在安装过程中能熟练的使用电子皮带秤，并确保工作人员的安全。

电子皮带秤规格及技术指标：

单托辊皮带秤精度： $\pm 1\%$

四托辊皮带秤精度： $\pm 0.5\%$

称量范围：0~8000t/h

皮带宽度：300~2400mm

皮带速度：0~4m/s

远传传输：1000m皮带输送机倾角：0~30°

工作条件和安装条件：

环境温度：机械：-20 ~ +50 仪表：0 ~ 40

电源电压：110V~220V (+10%、-15%) 50Hz $\pm 2\%$

相对湿度：150%

通过式电子皮带秤-桂林电子皮带秤-智天自控输送机质量好由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司(www.sdzhitian.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好

未来。潍坊智天自控——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县城关街道，联系人：徐经理。同时本公司（www.wfztk.com）还是从事带式输送机型号，卧式螺旋输送机，螺旋输送机参数的厂家，欢迎来电咨询。