

引水洞扒渣机 泉港区扒渣机 忠良扒渣机

产品名称	引水洞扒渣机 泉港区扒渣机 忠良扒渣机
公司名称	襄阳忠良工程机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区钻石大道45号
联系电话	13908676417

产品详情

它的液压系统主要由油缸、油泵、多路阀与液压管路等构成。多路阀，全称多路换向阀，主要是通过操作手柄往前推或者往后拉控制油缸、马达完成前进、后退、挖掘、上料、输送架折叠等动作。轮胎式扒渣机的多路阀多为六联阀（非折叠车用）和七联阀（折叠车用）、八联阀等。多路阀各主要阀块从左到右分别控制小臂、摆臂、行走马达、折叠、输送架升降、挖斗、大臂、安全阀。前面七块顾名思义就是完成相应动作的，最后的安全阀是通过调节安全阀控制多路阀的压力大小。使扒渣机的工作压力在标准范围内，保证完成相应工作。

施工前应妥善保管，不得露天放置。日晒雨淋会使轮胎变质。也不要将其迭垛堆压。每班在接班后设各投入运行之前，司机都应仔细检查轮胎的情况，用小锤敲打，通过听声响，辨别胎压是否正常，引水洞扒渣机，检查气门嘴有无漏气，轮胎螺帽有无松动等。将检查的结果填在单子上，井下扒渣机，如发现问题，立即汇报，不能“带病”使用。经常进行行驶期间的胎温检查。在、超载、充气不正常，急刹车，上下坡道及弯道多等情况下，胎面温度郑易升高，这样会使橡胶变软，此时轮胎容易发生脱层、或胎肩“起饱”等事故。当超过规定的温度时，轮胎式扒渣机，应停车散热。

如果是新机械忽然变慢，这就要先简后繁，从以下几方面检查：先查扒渣机电路保险丝是否断路或短路；先导压力是否正常；液压油泵是否正常运行；液压油是否泄漏等；消除了其它可能性，最后拆解液压泵。若是整机无力，泉港区扒渣机，可能是操作人员最头疼的事情了。这时我们就要从这几方面入手，来查找原因：要按前述所说的先检查动力系统是否正常工作；检查扒渣机液压泵的调节系统，乃至液压油缸、多路操作阀或先导阀等零部件了。

引水洞扒渣机-泉港区扒渣机-忠良扒渣机由襄阳忠良工程机械有限责任公司提供。襄阳忠良工程机械有限责任公司（www.xfzljx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！