

天津家用燃气壁挂炉 壁挂炉 优能贝尔

产品名称	天津家用燃气壁挂炉 壁挂炉 优能贝尔
公司名称	天津优能贝尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区东江道香年广场A座1308
联系电话	13001398807

产品详情

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，施工，服务一体化的私人定制公司。

停电后如何操作壁挂炉？

停电之后燃气出气阀没电会自己关闭，燃气也会跟着熄灭，当然自己再把燃气阀门关了就更好，但是即使不关也没太大问题。

壁挂炉因采暖系统水压降低，频繁停机，天津燃气壁挂炉实体店，需要经常补水，如何应对？

在正常情况下，系统内的水压是不应该有大的变化的，壁挂炉，即不会出现停机。如经常停机，则说明有系统有漏点，可以请专业人员对锅炉及采暖系统进行检查、维修。

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，天津家用燃气壁挂炉，施工，服务一体化的私人定制公司。

壁挂炉的优点

1、能够预设启动时间，所以回家之后就能立刻感受到一股暖流。加装室内温控后，可以任意调节不同空间的温度，如果家里没人，就可以调低温度，只要让机器和循环水不冻住就好。2、可以安装在厨房、阳台、地下室或者阁楼。通过室内线管与散热器连接，同时能够实现暖气与生活用水双路供应。3、用户单

独自成系统，使用费用与集中供暖所交费用基本持平，使用的好的话，也许会更低，每日8~10方气包括做饭、洗漱用热水。

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，施工，服务一体化的私人定制公司。

壁挂炉注水：

壁挂炉要正常运行，就必须在使用前往壁挂炉及暖气系统内注满水，此外，如果长期不使用壁挂炉而将炉内及暖气系统内的水排空，想再次使用时，可按以下步骤给系统注水。

注水步骤：

炉子第1次注水必须由专业技术人员操作

- 1.注水前打开采暖系统末端设备上的排气阀。
- 2.逆时针旋转注水/补水阀约一圈，将水注入系统管道内。
- 3.观察水压表，当指针在1bar~1.5bar之间，停止注水。
- 4.开机后，进入采暖模式，检查壁挂炉运行是否正常。

注意：第1次注水时，由于无法将系统内的空气一次排尽，当运行水泵时，残留空气会随着水流进入水泵排气阀排出，而降低系统压力引起缺水保护启动，此时只需将系统水压补到1bar~1.5bar之间。稍等15秒或再开机便可重复启动，反复操作，直到系统压力稳定运行!

天津家用燃气壁挂炉-壁挂炉-优能贝尔由天津优能贝尔环保科技有限公司提供。天津优能贝尔环保科技有限公司（www.youneng360.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。优能贝尔——您可信赖的朋友，公司地址：天津市河西区东江道香年广场A座1308，联系人：周经理。同时本公司（www.tjsmarthome.cn）还是从事天津智能家居，天津别墅智能家居，天津智能化的厂家，欢迎来电咨询。