

自动劈柴机出售 黑龙江自动劈柴机 和生机械

产品名称	自动劈柴机出售 黑龙江自动劈柴机 和生机械
公司名称	曲阜市和生机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市息陬镇店子工业园
联系电话	13395372681

产品详情

自动劈柴机质量好

树木桩自动劈柴机是木料生产加工制造行业的一项关键辅助机器设备，关键有立柱式、立式两大系列产品。其作用是选用液压原理将树墩、大中型树杈、大中型园木段及其较硬实的木材破开，自动劈柴机报价，以超过削片机入料规格的规定，或将原材料劈成别的主要用途的原材料。

树木桩自动劈柴机特性：

- 1、工作效能高，远远超过一般带锯。
- 2、安全性能高，设备不容易毁坏，不容易致死。
- 3、使用方便，易懂通俗易懂。
- 4、环保节能用电量低。
- 5、环境保护没有噪音，无粉尘。出示的树木桩自动劈柴机为液压实际操作，自动劈柴机厂家，驱动力强劲，构造简易，安装便捷，应用领域广，可将树墩，树墩，大中型木料迅速溶解，超过削片机等机械设备喂料规范。丹兴机械设备商品技术性，抗压强度高，性价比高，价格低廉。

生产制造的大中型劈木机断木机碎木机破抓木机，自动劈柴机是液压实际操作，驱动力强悍，构造简易，安装便捷，应用领域广，可将树墩，树墩，大中型木料迅速溶解，超过削片机等机械设备喂料规范。本商品技术性，抗压强度高，性价比高，价格低廉。

自动劈柴机启动困难的原因及预防

在使用自动劈柴机的时候很多用户发现随着机器的使用时间越长，会出现启动困难的情况，这种情况的产生往往是由很多原因导致的，比如日常的操作以及保养工作的不到位，所以我们需要及时的找到启动困难的原因，做到正确的对其预防，下面给大家介绍一下。

一、自动劈柴机启动困难的原因

- 1、在使用设备时，自动劈柴机出售，尽量做好机器的润滑工作，选用粘度较大和润滑效果较好的，以免天气寒冷时导致机器因过度摩擦造成的坏损。
- 2、设备的使用频率要有一定的规律，重复的启动是导致这个问题产生的原因。
- 3、由于设备的轴承压盖磨损，使得除尘器受到影响，导致一些粉屑参杂到液压系统之中，导致机器润滑度下降，黑龙江自动劈柴机，导致启动困难。

二、劈木机启动困难的预防

- 1、应该专门制定设备的专人维护和保养，按时进行，有问题早解决，避免重大生产事故。
- 2、保证进料的体质大小匀称，杜绝发生过量现象。
- 3、选择合适的润滑剂进行调节，机器工作完成时，应当继续空转一段时间，把一些木屑和粉尘排出，让机器内部尽量减少杂质。

对于劈木机的使用来说，除了要掌握正确的操作方法以外，还要注意及时的做好保养维护工作，设备在运转的过程中要实时注意运转情况，一旦出现异常现象要及时的停机检查，保证工作人员能够正确的进行操作，防止操作不当引起机器损坏无法正常启动。

全自动双缸劈木机

一、操作员要首先仔细阅读“使用说明书”。二、开机准备：

检查机器安全隐患，消防器材安装于合适地方，且功能良好，设备长时间停机或淋雨后，配电箱、电机及线路绝缘情况，是否通风良好，清扫设备各部位，保持良好的散温性，防止阻塞。

检查各部位传动系统，链条涨紧适中。

本设备采用变频控制，对粉尘非常敏感，必须电气系统干净，无粉尘，各线路接头牢固有效。

液压系统同样干净无粉尘，防止粉尘进入的油箱，影响液压系统。机器内是否有铁块、石块等杂物。

非工作人员远离本机器。三、开机(启动顺序)：主电机启动.出料启动.油泵启动.进料启动注：电机启动

正常运转后，方可启动下一个被启动电机。四、正常粉料：尽可能从原材料中清除杂物，如：泥土、石块、铁块等在粉料过程中，机器内是否有异常声音，如果有应停机检查，排除原因。

上料要均匀，尽量少上勤上，以防堵塞机。五、关机：装载机停止上料。

机器中的料粉完后，停进料电机(上下两电机同步).停主电机.后停出料电机六、关机后维护：

加注润滑油(根据说明书所标润滑部位).检查机器所有部位是否有异常现象。

清扫机器上下左右所有遗漏物，减少物的堆积量随时欢迎新老客户洽谈!：-

自动劈柴机出售-黑龙江自动劈柴机-和生机械由曲阜市和生机械设备有限公司提供。曲阜市和生机械设备有限公司(qfshsjx.cn)在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，和生机械一直以客户为中心、

为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孔经理。