

# 小型颚式破碎机多少钱 小型颚式破碎机 金地重工机械公司

产品名称	小型颚式破碎机多少钱 小型颚式破碎机 金地重工机械公司
公司名称	郑州金地重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市马寨工业园区工业路16号
联系电话	15537190555

## 产品详情

颚式破碎机推动了我国的发展，国家在鼓励寻矿的同时也加强了整顿矿业市场的力度。随着国内外城镇化建设的整体提升，迫切需要处理能力大、运行可靠的高效节能破碎设备；破碎机厂家，小型颚式破碎机，新研发制造的产品改变了以往破碎机污染严重、耗能严重的局面，开创了破碎机节能环保发展的新思路，尤其是新研发的颚式破碎机破碎机成为未来行业重点发展的趋势的代表作品，在绿色环保化矿山开采的转变中发挥积极作用。小型颚式破碎机

颚式破碎机的工作部分是两块颚板，一是固定颚板（定颚），垂直（或上端略外倾）固定在机体前壁上，另一是活动颚板（动颚），位置倾斜，小型颚式破碎机厂，与固定颚板形成上大下小的破碎腔（工作腔）。活动颚板对着固定颚板做周期性的往复运动，时而分开，时而靠近。分开时，小型颚式石头破碎机，物料进入破碎腔，成品从下部卸出；靠近时，使装在两块颚板之间的物料受到挤压，弯折和劈裂作用而破碎。小型颚式破碎机

颚式破碎机按照活动颚板的摆动方式不同，可以分为简单摆动式颚式破碎机（简摆颚式破碎机）。复杂摆动式颚式破碎机（复摆颚式破碎机）和综合摆动式颚式破碎机三种。小型颚式破碎机

### 颚式破碎机存放的四大注意事项

#### 1、存放位置的选择：

长期不用的颚式破碎机zuihao存放在干燥的室内。如果有特殊情况需停在室外，须选择平坦的地面并铺上木板，停放后用罩布盖好。在停机场的排列和布置，应保证任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。小型颚式破碎机

## 2、拆下蓄电池：

长期存放时，应拆下颚式破碎机的蓄电池。将蓄电池放置在干燥和防冻处，并保持表面的清洁干燥，严禁在蓄电池上放置导电物体。拆蓄电池时，要切断负极线，然后再切断正极线；安装时要先连接正极线，再连接负极线。工程机械电气系统都是负极搭铁，这种顺序是为了防止拆装蓄电池时造成短路。铅酸蓄电池应每月充电一次。小型颚式破碎机

## 3、防止生锈：

颚式破碎机存放前，应视外表面防锈漆皮脱落面积的大小来确定是用补漆的办法还是用整机重新喷漆的方法进行修补，对金属露出部分的防锈最好是涂抹黄油。小型颚式破碎机

## 4、发动机的处理：

在颚式破碎机存放之前，放掉发动机内的冷却水，更换发动机油。新机油通常呈中性，不会腐蚀发动机的金属机件。燃油箱加满柴油，避免燃油箱生锈，如条件允许还应加入防腐剂。在停机期间应每月启动一次发动机，使机械作短距离行驶，小型颚式破碎机多少钱，目的是使各零件润滑处建立新的油膜，防止生锈。应注意：在启动前应注满冷却水，结束时应放尽冷却水。小型颚式破碎机

小型颚式破碎机多少钱-小型颚式破碎机-金地重工机械公司由郑州金地重工机械有限公司提供。郑州金地重工机械有限公司（[www.jdshashi.com](http://www.jdshashi.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金地重工——您可信赖的朋友，公司地址：郑州市马寨工业园区工业路16号，联系人：李经理。同时本公司（[www.jdkssb.com](http://www.jdkssb.com)）还是从事反击式制砂机生产线，小型反击破，小型反击式破碎机的厂家，欢迎来电咨询。