

# 鹤岗混凝土拌和站 混凝土拌和站价格低 创达机械

产品名称	鹤岗混凝土拌和站 混凝土拌和站价格低 创达机械
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

## 产品详情

电气控制系统在小型混凝土搅拌站的称量系统设有调零输出时，能够自动去皮重、修正落差，对于单称单种物料称量要有扣补功能，能更有效地控制计量精度，并且要有灯光报警装置；

小型混凝土搅拌站在生产时要求电气控制系统整个工作流程都能实现自动控制，也就是能实现整个小型混凝土搅拌站生产现场的管理人员不需要太多就能完成整个过程。

废水处理：在混凝土搅拌站站内设置排水沟，在排水沟终端设三级沉淀池，并且配备固液分离装置与压滤装置，并污水中废料分离以备再次使用。将沉淀后的水循环使用，鹤岗混凝土拌和站，使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环使用，即达到环境排放标准。实现污水的零排放。

固体废弃物处理：

混凝土搅拌站中的固体废料主要是清洗和砂石分离产生固体废料和生活垃圾。站内建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。生产产生的废料可以根据实际情况配比到混凝土生产中，生活废料应该统一由市政垃圾车清运，统一处理。

小型混凝土搅拌机滚筒搅拌机安全的操作，是保证人身安全和机器设备使用寿命的必要前提！今日给你介绍小型混凝土搅拌机操作注意事项：向搅拌筒内加料应在运转中进行；添加新料必须先将搅拌机内原有的混凝土全部卸出后才能进行。不得中途停机或在满载时启动搅拌机，反转出料者除外。仪表、指示信号准确可靠，电动搅拌机的操纵台应垫上橡胶板或干燥木板。传动机构、工作装置、制动器等，均应紧固可靠，混凝土拌和站价格，保证正常工作。骨料规格应与搅拌机的性能相符，超出许可范围的不得使用。空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动、确认正常，方可作业。小型混凝土搅拌机操作时的注意事项，小型水泥搅拌机。进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架之间，

运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内扒料出料。7、料斗升起时，严禁在其下方工作或穿行。料坑底部要设料斗的枕垫，清理料坑时必须将料斗用链条扣牢。混凝土搅拌机作业中，混凝土拌和站价格低，如发生故障不能继续运转时，应立即切断电源，将搅拌筒内的混凝土清洗干净。

鹤岗混凝土拌和站-混凝土拌和站价格低-创达机械(推荐商家)由潍坊创达机械有限公司提供。潍坊创达机械有限公司(www.wfsfcl.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。创达机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园A区301，联系人：李经理。