

# 天津空气压缩机 天伟宏业仪器设备公司

产品名称	天津空气压缩机 天伟宏业仪器设备公司
公司名称	天津天伟宏业仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台工业园区东
联系电话	15302198880

## 产品详情

无油空压机在使用过程中的优越性得以体现，具体表现如下：

- 1.因为润滑油高度的黏性，除油设备无法完全除掉，这样全无油空压机压缩后的气体不含油的特性显得无可替代。
- 2.冷冻式干燥机，天津空气压缩机，无热再生干燥器，微热再生干燥器等除水设备，因压缩空气中的油而丧失除水功能;而经全无油压缩机压缩后的洁净无油气体，充分保护了除水设备，减少因维护除水设备带来的额外资金占用。

空压机是现代工业发展的基础产品，也是一种全气动设备，天津天伟宏业仪器设备有限公司，是一家以生产，开发、销售为一体的生产型实体企业，是国内生产低噪音、无油空气压缩机系列产品的重要专业厂家。

容积流量的选型：

在选择空压机容积流量时，应先了解所有的用气设备的容积流量，把流量的总数乘一、保养项目，除三级保养项目外，另需：

- 1、检查螺杆空压机电气部分的接头接触及绝缘阻值；

- 2、更换电机润滑脂（每运行8000小时更换一次），如设备说明书有参数则以说明书为准；
- 3、清洗减荷阀（进气阀）；
- 4、清洗小的压力阀（压力维持阀）；
- 5、清洗回油单向阀；
- 6、清洗温控阀；
- 7、清洗冷却器；
- 8、清洗水气分离器；
- 9、校正所有参数。

注：以上保养应在设备确认无电、无压力后方可进行。

空压机是现代工业发展的基础产品，也是一种全气动设备，天津天伟宏业仪器设备有限公司，是一家以生产，开发、销售为一体的生产型实体企业，是国内生产低噪音、无油空气压缩机系列产品的重要专业厂家。

螺杆机开关机操作规范：

一、开机前注意事项：

- 1) 检查三相电源，确认正常。
- 2) 打开机器门锁，观察空压机油位，此时油位不能低于低的位置，否则需要补充冷却液到正常位置。
- 3) 打开控制器电源锁，观察液晶显示屏上是否有异常显示。显示“设备已停机”，表示正常。
- 4) 打开空压机出口阀门。
- 5) 以上检查无误后，可按下空压机启动按键，即（ON）按键，空压机即可正常工作。

天津空气压缩机-天伟宏业仪器设备公司(图)由天津天伟宏业仪器设备有限公司提供。天津天伟宏业仪器设备有限公司（[www.tjtwhy.com](http://www.tjtwhy.com)）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天伟宏业和您携手步入辉煌，共创美好未来！