

高压螺杆空压机 合肥空压机 安徽欧仕格

产品名称	高压螺杆空压机 合肥空压机 安徽欧仕格
公司名称	安徽欧仕格机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市宝湾国际B7S10-128
联系电话	15256945123

产品详情

空气压缩机工作原理是什么

空气压缩机工作原理：驱动机启动后，经三角胶带，带动压缩机曲轴旋转，通过曲柄杆机构转化为活塞在气缸内作往复运动。当活塞由盖侧向轴运动时，气缸容积增大，螺杆式空压机厂家，缸内压力低于大气压力，外界空气经滤清器，吸气阀进入气缸；到达下止点后，活塞由轴侧向盖侧运动，吸气阀关闭，气缸容积逐渐变小，缸内空气被压缩，压力升高，当压力达到一定值时，排气阀被顶开，合肥空压机，压缩空气经管路进入储气罐内，如此压缩机周而复始地工作，不断地向储气罐内输送压缩空气，使罐内压力逐渐增大，从而获得所需的压缩空气。

螺杆式空气压缩机操作须知

1、压力表每年校验一次，储气罐、导管接头外部每年检查一次，内部检查和水压强度试验三年一次，并做好详细纪录，在储气罐上注明工作压力、下次试验日期。2、不得自行调整安全阀释放压力，无论何时压力通过安全阀释放，必须立即查明造成压力过高释放的原因，并及时进行处理。3、非机房操作人员，不得随意进入机房，机房内不准放置易燃易爆物品。4、严禁酒后上班，高压螺杆空压机，上岗前必须穿戴好劳动保护用品。5、保持工作场所整洁、干净、符合清洁生产要求。

为什么空压机一定要定期切换运行？

多台空压机并联运行时一定要定期切换运行。对于工作环境潮湿空压机，切换运行有利于排出润滑油中水份；如果空压机长时间停运（如一个月左右），就会使油滤芯或油气分离器滤芯上的黏附颗粒发生干结，变频螺杆空压机，堵塞油滤芯或油气分离器滤芯纤维的过滤孔，使滤芯使用寿命缩短；空压机转子上半部分没有润滑油浸泡，长时间停机，使这部分转子与潮湿空气接触而发生锈蚀；长时间停机还会造成空压机管道或主机积油垢，使空压机被迫检修。

高压螺杆空压机-合肥空压机-安徽欧仕格(查看)由安徽欧仕格机械设备有限公司提供。安徽欧仕格机械设备有限公司（www.ahosg.com）为客户提供“空压机”等业务，公司拥有“欧仕格”等品牌。专注于压缩、分离设备等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：武经理。