

天津壁挂炉安装 优能贝尔 壁挂炉

产品名称	天津壁挂炉安装 优能贝尔 壁挂炉
公司名称	天津优能贝尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区东江道香年广场A座1308
联系电话	13001398807

产品详情

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，施工，服务一体化的私人定制公司。

壁挂炉使用注意事项：不要让壁挂炉的压力太高。在使用壁挂炉的过程中，一定要特别注意，千万不要让壁挂炉的压力太高了，压力如果长时间太高了，天津热水壁挂炉，壁挂炉里面密封零件的寿命就会大大的降低，壁挂炉，也可以直接给壁挂炉安装排水管，这样可以避免在某些情况下，水压太高容易带来损伤。

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，施工，服务一体化的私人定制公司。

壁挂炉补水：

燃气壁挂炉配备有手动补水阀，当运行过程中，天津壁挂炉安装，采暖系统压力下降至1bar以下时，应慢慢打开此阀对系统进行补水增压，直到系统压力恢复到规定的水压为止，一般在静态常温下，系统应保持1bar左右，工作时水压应保持在1bar~1.5bar之间，补水过程中请不要离开现场。

补水步骤：

- 1.先检查采暖系统中是否有漏水的地方，确认系统无漏水。
- 2.关闭燃气壁挂炉，切断电源。
- 3.旋转拧紧注水/补水阀约一周。

4.观察操作面板上的水压表，当水压表指针在1bar~1.5bar之间时，旋转注水/补水阀手柄关闭注水/补水阀。

5.开机运行燃气壁挂炉。

注意事项：

1.注水时，必须切断燃气壁挂炉总电源，以免操作中水进溅接触漏电；

2.补水结束后必须将补水阀旋紧关闭，否则燃气壁挂炉将过压溢水；

3.如果补水时不小心将采暖系统内的水压补到3bar或以上，安全阀会泄水，天津壁挂炉使用，此时按下面采暖系统排空步骤将水压调整到1bar~1.5bar。

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，施工，服务一体化的私人定制公司。

壁挂炉选择注意事项：

1、个人爱好

若个人喜欢比较暖的环境，或者喜欢升温快一点的，可以采用稍微大一点功率。

2、供暖功率的估算

高三米以内的户型（在标准供热指标中是每平方50W），考虑到实际的建筑的保温效果情况，我们选用每平方100W的热负荷，再乘以房屋面积，就是房间所需的供暖功率。

例如120平方的房子计算如下：

$$120 \times 100 = 12000W = 12KW$$

加上一些管路传送损失和散热损失共30%左右： $12 \times 1.3 = 15.6KW$

就是说120平方的房子15.6KW的供暖就足够了，我们选用的时候一般都会选大一点的功率，选用18KW的炉子。

天津壁挂炉安装-优能贝尔-壁挂炉由天津优能贝尔环保科技有限公司提供。天津优能贝尔环保科技有限公司（www.youneng360.com）是一家从事“中央空调系统,新风净化系统,净水系统,安防监控系统,私家影院”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“优能贝尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使优能贝尔在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们

索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.tjmarthome.cn）还是从事天津智能家居，天津别墅智能家居，天津智能化的厂家，欢迎来电咨询。