

配电柜厂 安徽千亚电气 衢州配电柜

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 配电柜厂 安徽千亚电气 衢州配电柜 |
| 公司名称 | 安徽千亚电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市包河区繁华大道与重庆路交叉口 |
| 联系电话 | 18010882295 18010882295 |

产品详情

低压配电柜类型分类有哪些？

GGD型号：柜架用8MF冷弯型钢材局部焊接拼装而成，构架上分别有按E=20mm和E=100mm模数排列的安装孔，以提高产品装配的通用性。用高阻燃PPO材料热塑成型的ZMJ型母线夹为积木式结合结构、机械强度和绝缘度高。1000mm和1200mm宽的柜、正面采用对称的双门结构、600mm和800mm宽的柜采用整门结构，柜体后面采用对称式双门结构柜体结构为不靠墙安装结构。柜门采用镀锌转轴式铰链与构架相连、安装、拆卸方便，门的折边处有橡胶镶条。柜内的安装件与构架间用接地滚花螺钉结构构成完整的接地保护电路。柜体的顶盖，可在需要时拆除，便于主母线的装配和调整。

高低压配电柜在使用时如何规避危险？

- 1、高压配电柜内的真空断路器在工作时合闸，合接地刀无法投入。防止带电挂接地线。
- 2、高压配电柜内的真空断路器在工作合闸运行时，无法退出小车断路器的工作位置。防止带负荷拉刀闸。

高压配电柜安装注意事项

装时应按施工图的布置，配电柜厂，将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决，但不可超过三片，并焊接牢固。成列柜各台就位后，应对配电柜的水平度及盘面偏差进行调整，应调整到符合施工规范的规定。

低压配电柜控制柜的保养规程：

配电箱厂家实行分段保养，衢州配电柜，先保养保安负荷段，成套配电柜供应商，停保安负荷电，若负荷照常供市电，断开供保安负荷市电的空气开关，防爆配电柜价格，把发电机选择开关置于“停止”位置，拆开蓄电池正、加极线，件标示牌、以防发电机发送电，检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧闸联接螺栓，螺校格有生锈次子更换，确保连接紧密，检查母线上的绝缘于有无松动和损坏，用于柄把总空气开关从配电柜中谣去，检金主触点是否有快熔痕迹，检查灭孤罩是否烧黑和损坏，紧固各接线螺丝，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸。

配电柜厂-安徽千亚电气(在线咨询)-衢州配电柜由安徽千亚电气有限公司提供。安徽千亚电气有限公司(www.qianya1688.com)是从事“GCK,GCS,GGD,XL-21动力柜,基业箱,弱电箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。