

鲁巨机械质量保证 混砂机专用齿轮计量泵厂家

产品名称	鲁巨机械质量保证 混砂机专用齿轮计量泵厂家
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

产品详情

如何拆换齿轮计量泵的隔膜

1、在泵头松动之后，取下泵头之前，调节冲程长度到百分之十位置。可以保证电磁轴有足够的压力，保持其连接稳固，这样就可以旋下隔膜。2、计量的化学药品可能在液力端结晶，混砂机专用齿轮计量泵品牌，致使单向阀球阀和阀座不能正常工作。3、在齿轮计量泵的吸入端可能有气体泄漏。液力端吸入侧连接件可能缺少O型圈或吸入阀连接松动。4、向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力，可以旋下隔膜。我们在拆换齿轮计量泵的隔膜时一定要小心谨慎，这样才会使我们在使用的过程中提高工作效率。我们在使用时还要对它进行良好的维护和保养，这样才会延长它的使用寿命。

齿轮计量泵拆卸与安装您需要注意的六点：

1、对齿轮计量泵的拆、装时要注意按原套进行，不要混乱或互相调换零件。2、对于新泵或者是锻烧过的泵，其在组装前都必须逐个别零件在纯净中清洗干净，待完全挥发后再进行组装（有效的保证计量泵清洁）。3、拆、装齿轮计量泵的工作环境及工作台要做到清洁整齐，防止杂物、金属屑等进入泵内，影响计量齿轮泵的精度及意外的损坏泵零件。4、组装齿轮计量泵过程中，可先将各零件套装，然后将两个定位销压入并紧螺钉。5、拆、装维修齿轮计量泵时，计量泵宜平放，但要注意操作水平搬动，轻搬轻放以保护泵的安装面，组装好的泵要侧向存放为宜。6、计量齿轮泵装配前，必须仔细检查零件表面，是否带有划伤、毛刺、条痕等去除的方法是 800#

以上的细油石或天然油石磨去凸出的毛刺，在泵板平面上结的炭化物要用铸铁研磨平板加 1200#以上的研磨剂轻轻磨掉。也可以用800#以上的细油石轻轻磨掉。

计量泵常见操作类型：

1、手动：这是比较传统的计量泵操作方法，顾名思义就是需要用手来进行液体的测量和调整。因为是采取手动的方法，混砂机专用齿轮计量泵型号，所以误差上难免会大一点；优势主要体现在价格便宜，目

前市场上应用此类产品的用户，已逐渐被市场所淘汰。

2、自动：这种操作类型是市场主品，它能够自动完成运送、测量和调整三大功能，海南混砂机专用齿轮计量泵，节省了用户和企业大量的时间和精力。操作的便利性也极大的增加了这种类型计量泵的销量，相比起手动类型而言，混砂机专用齿轮计量泵厂家，它的优势是比较明显的。

3、变频：这是现在较为优质的类型了，它能够通过改变频率来调整计量泵的流量，使得泵能够适用于各种环境和需求，极大的提高了它的功能和满足用户的需求。

鲁巨机械质量保证-混砂机专用齿轮计量泵厂家由济南鲁巨机械设备有限公司提供。济南鲁巨机械设备有限公司（www.jn-luju.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁巨机械——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区梓东大道299号，联系人：孟经理。