

水泥搅拌机价格 双赢五金加工 西双版纳水泥搅拌机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 水泥搅拌机价格 双赢五金加工 西双版纳水泥搅拌机 |
| 公司名称 | 昆明市五华区双赢五金加工厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市五华区黑林铺龙院村龙普路118号 |
| 联系电话 | 13888848906 |

产品详情

操作步骤:

- 1、将立柱上的功能切换开关，拨到"自动"位置，按下控制器上的启动开关，整个运行程序将自行自动控制运行。
- 2、全过程运行完毕后自动停止，在运行工程中如需中途停机，水泥砂浆搅拌机，可按下停止钮然后可重新启动。
- 3、按下启动按钮后，水泥搅拌机价格，显示屏即开始显示时间、慢速、加砂、快速、停止、快速、运行指示灯按时闪亮。
- 4、自动控制时，必须把手动功能的开关全部拨到停的位置。

我公司专业生产制作水泥制管模具、搅拌机、制管机、喂料机、检查井模具，外带数控下料、车床加工、冷作铆焊。我公司始终坚持“质量为本，客户至上”的原则，小型水泥搅拌机，认真服务好每一个客户，西双版纳水泥搅拌机，为客户提供多方位的服务。

保养与维护

- 1、根据使用情况对轴承部件定期润滑，减速箱润滑参照其产品说明书。
- 2、定期检查机器的密封情况，发现有漏浆处应及时检查密封垫质量。
- 3、经常检查铲片的紧固情况，如有松动应及时拧紧。

- 4、经常检查电器控制系统是否接触良好和干燥。
- 5、搅拌机经长期使用后，铲片与搅拌筒要磨损，根据磨损情况进行调整或更换。
- 6、在搅拌过程中切勿将手和棒物插入筒内以免发生危险。

我公司专业生产制作水泥制管模具、搅拌机、制管机、喂料机、检查井模具，外带数控下料、车床加工、冷作铆焊。我公司始终坚持“质量为本，客户至上”的原则，认真服务好每一个客户，为客户提供多方位的服务。

混凝土搅拌机按其工作原理，可以分为自落式和强制式两大类。自落式混凝土搅拌机适用于搅拌塑性混凝土。强制式搅拌机的搅拌作用比自落式搅拌机强烈，宜搅拌干硬性混凝土和轻骨料混凝土。混凝土搅拌机，包括通过轴与传动机构连接的动力机构及由传动机构带动的滚筒，在滚筒筒体上装围绕滚筒筒体设置的齿圈，传动轴上设置与齿圈啮合的齿轮。本实用新型结构简单、合理，采用齿轮、齿圈啮合后，可有效克服雨雾天气时，托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象;采用的传动机构又可进一步保证消除托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象。

我公司专业生产制作水泥制管模具、搅拌机、制管机、喂料机、检查井模具，外带数控下料、车床加工、冷作铆焊。我公司始终坚持“质量为本，客户至上”的原则，认真服务好每一个客户，为客户提供多方位的服务。

水泥搅拌机价格-双赢五金加工(在线咨询)-西双版纳水泥搅拌机由昆明市五华区双赢五金加工厂提供。昆明市五华区双赢五金加工厂（www.kmshuangying.com）实力雄厚，信誉可靠，在云南昆明的五金模具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领双赢五金加工和您携手步入辉煌，共创美好未来！