

# 优能贝尔 天津壁挂炉水泵 壁挂炉

产品名称	优能贝尔 天津壁挂炉水泵 壁挂炉
公司名称	天津优能贝尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区东江道香年广场A座1308
联系电话	13001398807

## 产品详情

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，施工，服务一体化的私人定制公司。

燃气壁挂炉一个月的耗气量大概多少？

耗气量和室内设定温度、室外气候条件、通风换气情况、建筑保温状况、用户使用方式等都有一定关系。因此，采暖耗气量各户均不相同，耗气量会因各种因素的差异而有较大的出入。

壁挂炉噪音有点大，什么情况？

壁挂炉声音大有两个原因。一是一开机就有噪音，天津热水器壁挂炉，多半是因为风机的动平衡被破坏，振动引起的，需要更换风机才能消除。二是运行一段时间后出现类似啸叫的声音，一般是由于特定水温、特定流速下共振产生的，只要把水泵转速调低一档就可以了。

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，施工，服务一体化的私人定制公司。

壁挂炉补水：

燃气壁挂炉配备有手动补水阀，当运行过程中，采暖系统压力下降至1bar以下时，应慢慢打开此阀对系统进行补水增压，直到系统压力恢复到规定的水压为止，一般在静态常温下，系统应保持1bar左右，天津壁挂炉水泵，工作时水压应保持在1bar~1.5bar之间，补水过程中请不要离开现场。

补水步骤：

- 1.先检查采暖系统中是否有漏水的地方，确认系统无漏水。
- 2.关闭燃气壁挂炉，切断电源。
- 3.旋转拧紧注水/补水阀约一周。
- 4.观察操作面板上的水压表，当水压表指针在1bar~1.5bar之间时，旋转注水/补水阀手柄关闭注水/补水阀。
- 5.开机运行燃气壁挂炉。

注意事项：

- 1.注水时，天津壁挂炉热水器，必须切断燃气壁挂炉总电源，以免操作中水进溅接触漏电；
- 2.补水结束后必须将补水阀旋紧关闭，否则燃气壁挂炉将过压溢水；
- 3.如果补水时不小心将采暖系统内的水压补到3bar或以上，安全阀会泄水，此时按下面采暖系统排空步骤将水压调整到1bar~1.5bar。

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，施工，服务一体化的私人定制公司。

壁挂炉的优点

- 1、能够预设启动时间，所以回家之后就能立刻感受到一股暖流。加装室内温控后，可以任意调节不同空间的温度，如果家里没人，就可以调低温度，只要让机器和循环水不冻住就好。
- 2、可以安装在厨房、阳台、地下室或者阁楼。通过室内线管与散热器连接，同时能够实现暖气与生活用水双路供应。
- 3、用户单独自成系统，壁挂炉，使用费用与集中供暖所交费用基本持平，使用的好的话，也许会更低，每日8~10方气包括做饭、洗漱用热水。

优能贝尔(图)-天津壁挂炉水泵-壁挂炉由天津优能贝尔环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津优能贝尔环保科技有限公司（[www.youneng360.com](http://www.youneng360.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.tjcinema.cn](http://www.tjcinema.cn)）还是从事天津私家影院，天津别墅影院，天津家庭影院的厂家，欢迎来电咨询。