

自动润滑脂泵组成配置诚信企业推荐「在线咨询」

产品名称	自动润滑脂泵组成配置诚信企业推荐「在线咨询」
公司名称	维克森（北京）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区苏家坨镇西小营南环路10号院1幢1086号
联系电话	13263110320

产品详情

润滑系统的作用

- 1、润滑作用：润滑运动零件表面，减少摩擦阻力和磨损，减少发动机的功率消耗。
- 2、清洗作用：机油在润滑系内不断循环，清洗摩擦表面，带走磨屑和其他异物。
- 3、冷却作用：机油在润滑系内不断循环还可以带走摩擦产生的热量，起冷却作用。
- 4、密封作用：在运动零件之间形成油膜，提高它们的密封性，有利于防止漏气或漏油。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

稀油集中润滑系统

1. 主机启动控制

在主机启动前必须先开动润滑油泵，向主机供油。当油压正常后才能启动主机。如果润滑油泵开动后，油压波动很大或油压上不去，则说明润滑系统不正常。这时，即使按下了操作电钮主机也不能转动，这

是必要的安全保护措施。控制联锁的方法很多，一般常采用在压油管路上安装油压继电器，控制主机操作的电气回路。

2. 自动启动油泵

在润滑系统中，如果系统油压下降到低于工作压力（0.05MPa），这时备用油泵启动，自动润滑脂泵组成配置，并在启动的同时发出示警信号，红灯亮、电笛鸣，这时值班人员根据示警信号立即进行检查并采取措​​施消除故障。待系统油压正常后，备用泵即停止工作。

3. 强迫停止主机运行

当备用油泵启动后，如果系统油压仍继续下降（低于工作压力）（0.08~? 1.25MPa）则油泵自动停止运行并发出信号；强迫主机也停止运行，同时发出事故警报信号，红灯亮、电笛鸣。自动润滑脂泵组成配置

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

集中润滑系统使用注意事项三

定期检查安全阀及各润滑部位

定期于系统运行时检查安全阀是否存在溢出润滑脂现象或各润滑点是否有新鲜润滑脂出现是很有必要的。如安全阀溢出润滑脂或无新鲜润滑脂出现则表明系统已产生故障，如电动润滑泵损坏、安全阀压力调定不当、各级分配器、管路堵塞等，此时某些润滑部位已不能得到有效润滑，应立即停机检查，待排除故障后方可继续使用。自动润滑脂泵组成配置

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

自动润滑脂泵组成配置诚信企业推荐「在线咨询」由维克森（北京）科技有限公司提供。维克森（北京）科技有限公司（www.vicsen.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.zdrhcj.cn）还是从事自动润滑，集中润滑，智能润滑的厂家，欢迎来电咨询。