

盐城自动清灰除尘器 无锡超强伟业 自动清灰除尘器购买

产品名称	盐城自动清灰除尘器 无锡超强伟业 自动清灰除尘器购买
公司名称	无锡超强伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新吴区鸿山街道机光电工业园锡协路203号
联系电话	13373636388 13373636388

产品详情

除尘器设备试运转时，应特别留意检查下列各点：

- 1、风机的旋转方向、转速、轴承振动和温度。
- 2、处置风量和各测试点压力与温度能否与设计相符。
- 3、滤袋的装置状况，在运用后能否有掉袋、松口、磨损等状况发作，投运后可目测烟囱的排放状况来判别。
- 4、要留意袋室结露状况能否存在，排灰系统能否畅通。避免梗塞和腐蚀发作，积灰严重时会影响主机的消费。
- 5、清灰周期及清灰时间的调整，自动清灰除尘器价格，这项工作是左右捕尘性能和运转情况的重要要素。清灰时间过长，将使附着粉尘层被清落掉，成为滤袋走漏和破损的缘由。假如清灰时间过短，滤袋上的粉尘尚未清落掉，就恢复过滤作业，将使阻力很快地恢复并逐步增高起来，最终影响其运用效果。在开端运转的时间，常常会呈现一些事前意料不到状况，例如，盐城自动清灰除尘器，呈现异常的温度、压力、水分等将给新装璐形成损伤。设备试运转的好坏，直接影响其能否能投入正常运转，如处置不当，自动清灰除尘器现货，袋式除尘器很可能会很快失去功效，因而，做好设备的试运转必需仔细和谨慎。

除尘器设备的调试与维修：

- 1、电控部分：

(1) 电控清灰安装：

a、将单针指示报警仪的上限报警信号线与电控仪的输入接通。

b、将三通阀上的行程开关常开接点与指示灯接通。同时连接好差压变送器，指示报警仪，电控仪的电源线。

(2) 电控清灰操作。

2、除尘器主机部分：在设备安装完毕后，应将箱体及灰仓等部件中的杂物清除，检查各传动部件并注入润滑油（脂），对减速机箱内注入HJ-30或HJ-20机油。

(1) 接通压缩空气，检查压缩空气管道各接头，自动清灰除尘器购买，截止阀、分水滤气器、调压器、油雾器。

(2) 起动输灰电动机，检查是否工作正常。

(3) 起动主风机。

(4) 在灰斗各进风短管处，用皮托管同时测量动压值，如读数不一样时，用手动蝶阀调节，使之相等，以保证每个过滤室负荷相等，调好后将手动蝶阀锁紧。

(5) 将反吹风手动蝶阀开到所需反吹风量的位置。

(6) 除尘器设备开始将尘运行时，不要立即开动反吹清灰装置，应让灰尘慢慢积聚在滤袋内表面。

工业吸尘器使用前的检查：打开筒盖检查储尘袋是否扎紧，吸口处是否系牢，并盖好筒盖。检查电源电压，若有需要，注意电机正反转。

工业吸尘器使用过程中应注意事项：

1. 工业吸尘器普通型（非防爆类）严禁在易燃易爆场所使用；

2. 工业吸尘器非特殊材料滤袋不可吸有燃着的火种及超高温废料；

3. 工业吸尘器在没有滤尘袋、滤清器的情况下严禁使用，否则将直接导致风机损坏；

4. 工业吸尘器当滤袋、滤清器发生破损情况下，应及时进行更换，不可继续使用；

5. 工业吸尘器吸尘软管不可被压扁、踩踏、磨损；

6. 工业吸尘器后箱体外壳处温度较高，尤其在连续工作很长时间后，注意烫受伤；

7. 工业吸尘器储尘桶积蓄过多杂物应及时清理，并定期清理滤袋和过滤器，保证畅通；

8. 工业吸尘器过载后，控制箱内热继电器将会自动切断电源，此时必须拔下电源插头，查明原因，待热继电器复位后，再进行使用；

9. 工业吸尘器工作完毕后，应切断电源，放置于清凉干爽处。只要操作人员每天按照以上方法操作，就可以有效的延长工业除尘器的使用寿命。

盐城自动清灰除尘器-无锡超强伟业-自动清灰除尘器购买由无锡超强伟业科技有限公司提供。无锡超强伟业科技有限公司（www.suplaser.cn）实力雄厚，信誉可靠，在江苏无锡的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领无锡超强伟业和您携手步入辉煌，共创美好未来！