

电动叉车属具 扬州市富华叉车

产品名称	电动叉车属具 扬州市富华叉车
公司名称	扬州市富华物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市江都区张纲正长路21号
联系电话	13626116888 13626116888

产品详情

电机控制器、起升电机、液压泵等主要部件均选用国际一产品，为用户提供国际一流的可靠性。采用国际一流品牌LED电量显示表和LCD计时表，能在强振动环境和很宽的温度范围内精'工作。智能延1时制动功能能在停止前进和后退操作时，自动动作电磁制动器制动叉车，使操作更加安全。紧急断电开关作为标准配置，符合欧洲安全标准。

稳定性

五支点低重心设计和刚性特别高的车体结构保证整车具有良好的稳定性和剩余的承载能力

叉车哪家好叉车属具

叉车是仓库管理中不可或缺的工具，如果这个工具没有得到很好的应用，就会发生各种事故。

以下是结合现实收集的20起常见叉车事故。事故原因听起来真的不合适。在这里，通过事故实例，简单解释事故是如何发生的，电瓶叉车属具，探讨事故原理，并思考预测危险的方法，并希望在日常工作中防止类似事故。

1驾驶员用吊索悬挂叉子上的残肢。当右转时，轮胎滑出通道的边缘并且叉车翻转。

2驾驶员在起始位置站在叉车上以校正板上的材料，并意外地踩到靠背把手上。叉子向后倾斜，将驾驶员夹在叉子和驾驶室之间。

3驾驶叉车到高空站在卡板上的另一个人，没有安全带，人脚站在卡板上滑落。

4司机站在叉车上对货架上的货物进行分拣，并在松开扶手时失去平衡。

5老司机坐在叉车上教新手驾驶叉车。新手犯了错误并且做出了错误的指示，所以老司机被夹在叉车和支柱之间。

6一个人站在马车上，指着叉车将一根长钢管装入车内。钢管突然从叉子上滑下来，按下了下面车上的指挥官。

7叉车司机用叉子运输两袋吨袋，当他倒转时，他砰地一声转动，叉车转向侧面。

当驾驶员将叉车从卡车上移开时，垫子向下滑动并且叉车翻转。

9工人突然从人行道进入机动车道。叉车司机刹车，线圈滑出，压碎了人。

10当在下坡上行驶时，驾驶员在不拉动手制动器的情况下离开座椅，叉车在叉车前滑动以夹紧装载机。

11维修人员站在多个托盘上，用叉车修理吊灯并抬起吊灯。

12叉车装载后，当它向后转动时，由于过早转向，叉子没有离开货物并发生侧翻。

13装货时，一名工人站在卡板上，双脚滑了下来。

14驾驶叉车会打开坡道，导致侧翻。

15作为配重站在叉子上，发生倾翻伤害。

当叉车在仓库中转动并反转时，旁边的人将受伤。

17用叉车拖动叉车会导致叉车翻车。18叉车司机没有拉动手刹，叉车向前滑动导致叉车受伤。19当叉车装载原木时，电动叉车属具，原木被压下，车上的工人被压碎。当集装箱分叉时，视线将阻挡另一名员工。

对于机器来说，保养都是重于维修的，电动叉车也不例外。因此在日常生活中，我们要注意对电动叉车进行常规的保养，这样才能够有效减少电动叉车损耗，提高其使用寿命。【杭叉百科】想要延长叉车寿命，停放车辆原来大有学问！

安全停车

把车停在水平地面上，最好的在宽敞的地方。如果不得已要在斜坡上停车，一定要拉好停车制动装置，并用楔块挡住车轮，防止意外滑下。严禁叉车停在大斜坡上。

车辆停在指的定区域或不妨碍交通的地方，若需要，在车辆周围设置标志或信号灯。

车辆停在坚硬的地面上，避免停在松软、泥地或比较滑的路面上。

若起重系统损坏，货叉不能落到地面时，在货叉末端上挂一面警告旗，并把车停在不妨碍交通的地方。

叉车停放

叉车停放之前，彻底清洗，并按下列程序进行检查：

按照需要，用布和水清除附着在车体上的油及油脂。

清洗车体时，检查车辆的面情况，特别要检查车体有无凹陷或损坏，轮胎是否被刺破，花纹内是否嵌有铁钉或石块。

用指定的燃油加满油箱。

检查是否渗漏油。

根据需要加注润滑脂。

检查轮毂螺母、油缸活塞杆的接合面是否松动，活塞杆表面是否有碰伤和拉痕。

检查门架滚轮转动是否平稳。

将起升油缸起升到顶让油充满油缸。

在冬季或寒冷季节，开发区管委会叉车属具，长效防冻液不需放掉，若是冷却水则需放尽。

日常存放

把叉车停在指定的地方，用楔块垫住车轮。

把换挡手柄打在空档位置，拉上停车制动手柄。

钥匙开关处在“OFF”位置关掉发动机，操作多路阀操纵杆数次，释放油缸或管路中的剩余压力。

取下钥匙放在安全处保管。

长期停放

在“日常存放”保养的基础上作下列保养和检查：

考虑到雨季，将车辆停放在较高和硬的地面上。

对暴露的部件如油缸活塞杆和可能生锈的轴涂防锈油。

遮盖容易受潮的零部件。

车辆至少每周发动一次，如果冷却水放掉了，加注冷却水，杭叉叉车属具，除去活塞杆和轴上油脂，起动发动机并充分预热，让车辆慢速前后运行，操作液压控制数次。

夏季避免将叉车停在诸如沥青一样松软的路面上。

长期停放后叉车的运行

除去暴露部件的防锈油。

排出发动机曲轴箱的机油，排出差速器、液力变速箱内的齿轮油或液力传动油，将内部清理干净后加上新油。

清除液压油箱、燃油箱中的异物和水。

卸下发动机气缸盖、阀门、摇臂轴，检查每个阀门间隙是否正常。

添加冷却液至规定液面。

仔细进行起动前检查。

预热叉车。

特别注意：

只要发现叉车需要修理、失效或有不安全因素，应把情况向管理人员报告，停止使用叉车直至其恢复到安全状态。

电动叉车属具-扬州市富华叉车(推荐商家)由扬州市富华物流设备有限公司提供。扬州市富华物流设备有限公司(www.chache666.com)位于扬州市江都区张纲正长路21号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前扬州市富华叉车在堆垛搬运机械中享有良好的声誉。扬州市富华叉车取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。扬州市富华叉车全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。