

远程监控摄像机 渝利文科技 大学城监控

产品名称	远程监控摄像机 渝利文科技 大学城监控
公司名称	重庆渝利文科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际23-17
联系电话	15310086833

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆渝利文科技有限公司

监控安装操作小知识

1、硬盘录像机格式化硬盘很慢，什么原因？

这个应该是硬盘的问题，可以替换硬盘试试

2、网络摄像机老掉线什么原因？

1、供电不稳2、网络接触不良、网线头没做好

3、网络摄像机，卡顿严重，什么原因？

摄像机码流过大，交换机、NVR带宽不够用

4、网络摄像头报警怎么连接？

需要支持报警输入的摄像机，摄像机的尾线上有“Alarm in”

5、网络摄像头音频怎么连接？

需要支持音频的摄像机，摄像机的尾线上有“A in”或“Audio in”字样

监控安装小常识

1、集中直流供电怎么计算功率？

一般的摄像机都是DC12V1A供电，对于带红外补光灯的摄像机，需要做出一定的电流冗余量，选择DC12V2A电源，以防止切换到红外模式时摄像机供电不足。

2、SYV75-3视频线能传输多远距离？

理论上讲，SYV75-3视频线能传输300米，实际项目中很少有人这么做，100米以内用75-3

3、SYV75-5视频线能传输多远距离？

理论上讲，SYV75-5视频线能传输500米，数字监控，实际项目中很少有人这么做，200米以内用75-5

4、录像机怎么添加？

(1) 自动添加，无线摄像机，NVR自动扫描，即可显示所有在线的摄像机，选择“全部添加”即可；

(2) 手动添加，选择相应的通道，大学城监控，点“编辑”输入摄像机的相关信息，“确定”

1、如何根据实际情况配置光纤？

根据系统光传输设备需要的总芯数、传输模式来选择光纤类型和芯数。根据所需传输的距离确定光纤数量。

2、在多远距离下配置光纤收发器？

超出网线信号传输距离之后（一般100米），就该考虑用光纤传输了。

3、录像机如何调试远程？

(1) 在主菜单里进入系统设置——网络设置——DDNS——启用DDNS打钩——DDNS类型里选择合适的域名服务站——输入在此网址注册的用户名、密码——确定。

(2) 进入录像机上网接入的路由器，远程监控摄像机，找到“转发规则”选项，添加转发端口然后保存。

4、模拟录像机找不到鼠标是什么原因？

如果是海康自带的鼠标，先连续按几下中间滚轮，如果不行，换个USB接口2.在系统设置里更改一下主输

出端口。

远程监控摄像机-渝利文科技-大学城监控由重庆渝利文科技有限公司提供。重庆渝利文科技有限公司（www.cqylwkj.com）实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的通讯电缆及光纤等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领渝利文科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！