

人货梯出租公司 博大建筑设备租赁 陵水人货梯

产品名称	人货梯出租公司 博大建筑设备租赁 陵水人货梯
公司名称	海南博大建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市秀英区海秀路173号
联系电话	13576968608

产品详情

吊篮的使用注意事项

- 1、安装地面应选择水平面，遇有斜面时，应在角轮下面可靠垫平，如安装面是防水保温层面时，应在前、后座下加垫2.5~3厘米厚木板，防止压坏防水保温层面。
- 2、可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于女儿墙高度
- 3、前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.5米。超出额定悬伸长度时，陵水人货梯，必须采取可靠的加强措施和额定工作载荷。
- 4、前、后座间距在场地允许条件下，人货梯租赁公司，应尽量调整至距离。
- 5、两个支架间距离应调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3~5厘米。
- 6、张紧加强钢丝绳时，应使前梁略上翘3~5厘米，产生预应力，提高前梁钢度。

起重臂的构造特点

可分为俯仰变幅起重臂（动臂）和小车变幅起重臂（平臂）塔式塔吊。

俯仰变幅起重臂塔式塔吊是靠起重臂升降未实现变幅的，人货梯出租公司，其优点是：能充分发挥起重臂的有效高度，机构简单，缺点是最的小幅度被限制在最的大幅度的30%左右，不能完全靠近塔身，变幅时负荷随起重臂一起升降，不能带负荷变幅。

小车变幅起重臂塔式塔吊是靠水平起重臂轨道上安装的小车行走实现变幅的，其优点是：变幅范围大，

载重小车可驶近塔身，能带负荷变幅，缺点是：起重臂受力情况复杂，对结构要求高，且起重臂和小车必须处于建筑物上部，塔尖安装高度比建筑物屋面要高出15-20米。

1. 严禁人员站在起吊区域内或从吊起的货物底下钻过。
2. 严禁站在死角或敞车边上。
3. 严禁站在起吊物件上。
4. 严禁用手校正吊高半米以上的物件。
5. 严禁用手脚伸入已吊起的货物下方直接取垫衬物。
6. 严禁重物下降时快速重放。
7. 严禁用起重机拉动车辆和撞击物。
8. 严禁在路基松软的场地起吊。

要避免塔吊坍塌事故的发生，除了要加强对塔吊的管理，也别忘了加强对作业人员的管理和培训。

人货梯出租公司-博大建筑设备租赁(在线咨询)-陵水人货梯由海南博大建筑设备租赁有限公司提供。海南博大建筑设备租赁有限公司 (hnbdsbzl.d17.cc) 为客户提供“ 建筑设备租赁,建筑设备安装与拆卸,建筑机械设备销售 ”等业务，公司拥有“ 博大建筑 ”等品牌。专注于工程、建筑起重机等行业，在海南 海口 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：马经理。