

# 泸州煤矿扒渣机 九利机械制造 煤矿扒渣机多少钱

产品名称	泸州煤矿扒渣机 九利机械制造 煤矿扒渣机多少钱
公司名称	襄阳九利机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园苏州大道
联系电话	18986337810

## 产品详情

### 扒渣机注意事项

- (1) 机器停放时，应关闭电源。
- (2) 停机4小时以上要让泵空运转 510分钟，才能带压力工作。
- (3) 冬季油箱内油温低于 25° 时，只能让泵空转，或采用其他许可升温方式，使油温达到许可运转条件，才能带压力工作。
- (4) 起动顺序：启动主泵和风机，煤矿扒渣机价格，10 秒后再使用。
- (5) 油箱内油温达到 55° 或回油温度达到 80° 时，应停机冷却。
- (6) 液压系统注意事项。一次在 100工作小时（约 1 个月）后更换；第二次在工作 600 小时（约 6 个月）后更换；第三次每 600 工作小时（约 6 个月）后更换；无论什么条件下，每年至少应更换一次。液压油滤清器滤芯应同时清洗更换。控制箱上的油路堵塞灯亮时，应及时清洗或更换回油滤清器磁棒、滤芯；吸油滤清器滤芯；加油滤清器滤芯（加油滤清器上部的堵塞报警器堵塞时显红色）。回油和吸油滤清器均带有自封阀，拆开回油或吸油滤清器尾部端盖取出滤芯时，油箱内的油不会倒流出来；并带有旁通阀，可防止滤芯堵塞时油泵吸空，但必须及时清洗更换，否则将污染整个油路。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

绞车用主绳和绕过悬挂在爆堆后面岩壁上的滑轮的尾绳牵引耙斗往复运动。工作行程时，合上主绳卷筒离合器，主绳牵引耙斗朝向绞车运动，耙斗借助自重插入矿岩堆扒取矿岩运往溜井或溜槽；空回行程时，由尾绳牵引耙斗返回矿岩堆，进行下一个扒运循环。

扒矿机包含液压行走，挖掘采集，输送，装车，清底五种功能。其中液压行走功能是通过液压马达，减速机，传动轴，再到减速机输送驱动车轮，液压马达具有前行，后退，自动刹车三种功；挖掘采集功能由机械手完成，机械手具有挖掘、伸臂、装料、卸料功能，大臂可上升、下降、左右回转，煤矿扒渣机多少钱，挖掘采集的操纵由全液压控制，由六个手柄操作，每个手柄控制两个动作，共十二个动作，此技术综合采用大型挖掘机操作流程改进而成使用方便，泸州煤矿扒渣机，易操作。输送，装车功能由输送机系统完成，其输送架由液压缸控制升降，输送架下降时可将前轮支起，同时输送架前接料口与矿石接触面更加紧密，工作时稳定性更强，同时可以接合散料，平整常地，传送带宽度为650-700mm，传送速度为800-900mm/秒，传送带又一台2.2kw电机带动减速机驱动主动滚筒，此方式传动性能更稳定，使用寿命更长，维修更方便。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

### 扒渣机的维护

#### 时常发生的检查

时常发生的检查应该被一个有资格的公司设备技工来完成。公司认为一个有资格的公司设备技工是一个完全有能力熟练维护、修理、保养这类产品的人。他必须有公认的能力与证书、广泛的知识、足够的经验和受过良好的训练。时常发生的检查必须考虑到使用环境的严重度和频率，其检查内容如下：

- 1) 应经常检查并拧紧机器各部位的螺栓、螺钉和螺母，着重拧紧履带板的连接螺栓、马达、泵、电机、阀体和各防转销的固定螺栓。
- 2) 应经常检查各液压元件和管路连接处，消除渗漏，要及时更换已经损坏的密封件或破损较严重的高压软管。
- 3) 应经常检查油温，油温若太高，应暂停使用，检查出原因，及时消除隐患。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

泸州煤矿扒渣机-九利机械制造-煤矿扒渣机多少钱由襄阳九利机械制造有限公司提供。襄阳九利机械制造有限公司（www.xyjiuli.cn）是从事“矿用液压扒矿输送机（扒渣机）各种型号”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。