

重型双头牵引平板拖车 平板拖车 申宗机械

产品名称	重型双头牵引平板拖车 平板拖车 申宗机械
公司名称	山东申宗机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道徐家立村西
联系电话	13869617588

产品详情

要定期检查平板拖车的刹车线

平板拖车的刹车线要经常定期的检查，刹车线对于平板拖车来说是至关重要，这对于我们的稳定性也是至观重要的，但是刹车线经常被司机忽视，一般不会注意到这一问题，这样就会有因突发故障而导致刹车系统失灵，所以提醒大家广大的平板拖车司机一定要经常的检查刹车线是否完好。已达到能够正常的行驶。

我们要注意的是：刹车系统日常养护。清洁的、高质量的制动液是刹车系统功况良好的基本。要购买市面上质量比较好的制动液。如果制动液脏了，放掉并且冲净整个系统，然后用新液灌满主油缸。刹车油不要重复使用，所有放掉的制动液都应丢弃掉。毕竟做一次保养花不了几个钱，一定要经常的去检查刹车线。

希望大家以后一定要定期检查平板拖车的刹车线。一定要多加注意。

简要介绍平板拖车的正确使用方式

- 1、严禁再不规范、超负荷的情况下运行拖车。用拖车装运重物的时候一定要轻拿轻放，保证重量均匀分布，3T铝板平板拖车，避免产生偏斜偏重。
- 2、运行拖车之前一定要先发出开启信号，护栏式平板拖车，观察周围是否有人、有无障碍物，检查完毕后，方可开启，起步和停车时都要平稳，不能碰到前面的挡铁。
- 3、如果已经开启拖车，重型双头牵引平板拖车，但不能运行，则应立即关闭发动机，防止电机烧毁甚至造成事故。改变运行方向时，要待完全停止运行之后再朝正确方行驶。

4、经常检查拖车各部件的运行状况，如果发现电机、轴承等部件温度过高或发出异响时，应立即停车进行检查。

5、不能用拖车顶、撞、拖、拉铁道上的车辆。前进和后退的方向要明确标注。严禁运行人员离开或托人代管正在运行当中的拖车。

使平板拖车变速器的寿命尽量延长，正确的驾驶方法对于平板拖车在磨合期的使用很重要。车子的变速器在磨合期容易出现哪些问题或者不正确的操作方法呢？

1、当平板拖车向前移动时，避免换成倒挡；同样，车子正在向后滑行时，避免换至前进挡，一定要等车子完全停住静止再换挡。

2、驾驶平板拖车时，平板拖车，不论是在高速挡或是低速挡，都要尽量适当的速度换挡，避免换挡之间车子忽然慢下来或抖动。同时，切记换挡时离合器一定要完全踩到底。

3、不管是因为红灯或者是别的因素停在上坡时，应该用刹车将车子停住，千万不要利用引擎的力量拖住车子防止向后倒滑。例如有的驾驶人喜欢以半踩住离合器、半踩点油门的方法使车子不致后退，但这样做会使引擎及变速器受到磨损。良好的操作方法对于车辆后期的使用寿命起很大的作用，所以车子在磨合期的保养至关重要。

重型双头牵引平板拖车-平板拖车-申宗机械由山东申宗机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东申宗机械科技有限公司（www.gmszgc.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为农业机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gmszgc.net）还是从事平板拖车，农用拖车，骨架拖车的厂家，欢迎来电咨询。