

520单面抛光机厂家直销 520单面抛光机 博宏源机械

产品名称	520单面抛光机厂家直销 520单面抛光机 博宏源机械
公司名称	苏州博宏源机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区渭塘镇爱格豪路22号
联系电话	18013129890

产品详情

使用抛光机不注意保护 可能会患上尘肺

抛光机在使用运行过程中，会产生大量灰尘，严重影响人们的身体健康，长期处在充满粉尘的环境下，甚至会的尘肺病。所以在抛光机使用的环境中要注意保护好呼吸器1官，戴上口罩。保持通风，平时要多吃蔬菜水果，多吃富含蛋白质的食物，猪血有助于去除体内的尘粉。高精度外形加工设备及面板自动倒边机。主要用于蓝宝石、蓝玻璃、手机面板、触摸屏、光学光电子、液晶玻璃、半导体、各类晶体、金属等硬脆材料的单、双面高精度的研磨、抛光加工、产品集多项专利技术为一体：水冷、静压、温控技术水平处于行业领1先地位。

操作抛光机要具备哪些知识

抛光机还有一个名称就是研磨机，它的工作原理就是使用抛光盘跟抛光剂对待抛表面进行摩擦，达到去除漆面污染以及氧化层的目的，520单面抛光机厂家直销，那么在操作抛光机的时候，520单面抛光机报价，又该具备哪些基本的常识呢，小编就来给朋友们具体的说一说，di一如果不是专业受训人员的话，是不可以操作抛光机的，必须学习以及掌握安全操作规程.第二在操作时，手跟脚都不能靠近旋转的抛光头，以免发生危险，另外操作人员还要注意不能踩住电源线，以免影响抛光机的操作.第三，操作人员不能擅自将操作手柄脱手，在停止抛光机操作的时候，必须要在高速抛光机完全停止旋转之后，才可以松开手柄.最后数控佛珠机代理提醒大家，在更换或者安装抛光垫的时候，必须切断电源，这样才能保证抛光机的安全使用.

抛光机的安全操作过程

- 1、在使用之前，应查抄电线、插头、插座是否绝缘、齐备。
- 2、准确利用磨光机，520单面抛光机，细致查抄磨块是否有缺损，520单面抛光机供应商，松动征象。
- 3、严禁用油手、湿手等从事磨光机事情，以免触电伤人。
- 4、严禁在防火地区内利用，须要时，必须经安保部分答应方可。
- 5、禁绝擅自拆卸磨光机，细致一样寻常维护、利用办理。
- 6、磨光机电源线不得擅自改接，磨光机电源线不得善于5米。
- 7、磨光机防护罩破坏、破坏禁绝利用。克制拆失防护罩打磨工件。
- 8、定期举行绝缘遥测。
- 9、利用后，由专人卖力举行保管。

520单面抛光机厂家直销-520单面抛光机-博宏源机械由苏州博宏源机械制造有限公司提供。苏州博宏源机械制造有限公司（www.bohong-mach.com）为客户提供“研磨/抛光设备”等业务，公司拥有“苏州博宏源机械制造有限公司”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：胡先生。