

# 泰勒斯 北京环境应力筛选试验箱 环境应力筛选试验箱

产品名称	泰勒斯 北京环境应力筛选试验箱 环境应力筛选试验箱
公司名称	泰勒斯（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇联东U谷5号楼A座2409室
联系电话	13502124957

## 产品详情

步：找到高低温试验箱右边的总电源开关（开关默认往下表示设备关闭），然后把蓝色的电源开关往上推。

### 高低温试验箱总电源开关

第二步：检查高低温试验箱的水箱是否有水，如果没有水就要往里面加水，一般加水到到显示刻度的三分之二高即可（PS：注意加的水一定要纯净水，如果是自来水的话由于自来水含有一定的杂质，有可能会堵塞导致烧掉水泵）

### 高低温试验箱水箱

第三步：走到高低温试验箱正面的控制器面板前面，找到急停开关（红色按钮），然后顺时针旋转扭动急停开关，这时候会听到“嗒”的声音，控制器面板亮起了，表示高低温试验箱设备已经启动。

### 高低温试验箱急停开关

第四步：打开高低温试验箱的防护门，然后把你需要做实验的试验品放到合适的位置，然后关好试验箱的防护门。

### 高低温试验箱试验室

第五步：点击高低温试验箱主界面的“操作设定”然后找到“操作模式”所在的板块，选择“定值”（P

S：程式是根据自己的设定程序进行实验，俗称可程式）

第六步：设置需要做试验的温度值如“85”，湿度值，环境应力筛选试验箱价格，如“85%”等，然后确定好参数，点击右下角的“运行”按钮。

定期清洗蒸发器:因试品的洁净等级各异，环境应力筛选试验箱厂家，在强制风循环作用下蒸发器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体，应定期进行清洗.

循环风叶、冷凝器风机清洁和平衡:与清洗蒸发器相似，环境应力筛选试验箱，因试验箱的工作环境各异，循环风叶和冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体，应定期进行清洗.

水路与加湿器清洗:若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧，可能损坏加湿器，所以必须定期对水路与加湿器进行清洗.

每次试验完毕后将温度设定在环境温度附近，工作30分钟左右后再切断电源，并擦干净工作室内壁.

高低温试验箱技术指标：

- 1、温度范围：-40 ~ 150
- 2、温度均匀度：±2（空载时）
- 3、温度波动度：±0.5（空载时）
- 4、升温速率：1.0~3.0 /min
- 5、降温速率：0.7~1.0 /min

设备使用条件

- 1、环境温度：5 ~ +28（24小时内平均温度 28）
- 2、环境湿度：85%RH
- 3、电源要求：AC380V ± 10% 50 ± 0.5Hz 三

泰勒斯(图)-北京环境应力筛选试验箱-环境应力筛选试验箱由泰勒斯（天津）科技有限公司提供。泰勒斯（天津）科技有限公司（[www.tj-telles.com](http://www.tj-telles.com)）位于天津市津南区双港镇联东U谷5号楼A座2409室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰勒斯在摄影服务中享有良好的声誉。泰勒斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰勒斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.telles5.cn](http://www.telles5.cn)）还是从事盐雾试验箱，盐雾试验机，盐雾腐蚀试验箱的厂家，欢迎来电咨询。