

# 铜箔输送用毛毡带 舟山皮带 昆山盛兴跃通用设备

产品名称	铜箔输送用毛毡带 舟山皮带 昆山盛兴跃通用设备
公司名称	昆山盛兴跃通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇花苑路1188号
联系电话	18962656274

## 产品详情

### 工业皮带的存储方法

#### 工业皮带的存储

1. 皮带的使用温度范围为:-40 ° -120 ° C。
2. 储存期间应避免使皮带承受过大的重量而变形，防止机械损伤，不得过于弯曲和挤压。
3. 在储存和运输期间，打孔吸风皮带，应避免阳光直射或雨雪浸淋，保持清洁，防止与酸碱油类及有机溶剂等影响橡胶质量的物质接触
4. 贮存时库房温度宜保持在-15~40摄氏度之间 相对湿度宜保持在50%~80%之间。

由于每个品牌工业皮带的性能和材料有所差别，因此在储存方式上，每种工业皮带还是有一些不同，但是万变不离其宗，希望对用户有一定帮助。

### 皮带岗位的注意事项

1. 机器运转时严禁进行清理或检修作业。
2. 头尾轮夹进杂物时要及时清除（必须在停止运转后进行）
3. 输送机突然断电，糊盒机皮带，应立即切断电源，清除输送带上的物料，上报检查，排除故障后方可接通电源启动运转。

#### 4.皮带输送机的日常维护保养

5.检查皮带表面是否有损伤，如有损伤迹象应及时修补，舟山皮带，避免损伤蔓延。

6.在使用中应做好润滑工作，防止润滑不良而发生磨损、咬粘。

#### 传动皮带异响代表什么？

##### 吱吱作响

皮带发出吱吱响声，铜箔输送用毛毡带，一般情况下表明皮带表面摩擦系数大大降低，已经过度磨损。如果在车辆负载时发响，不妨观察其中一跟传动皮带，你会发现皮带、皮带自动张紧装置或皮带张紧轮上的阻力或者说弹力会异常地增加。

大多数皮带自动张紧器在其底部与张紧器臂之间，沿着滑道方向的某处有一组皮带磨损长度指示标志。该标志由指针和两到三个标记组成，它标明了皮带张紧器的工作范围。如果指针超出了这个范围，那么皮带大概拉伸得过长，应该更换了。

在没有安装皮带自动张紧器的车上，在两个皮带轮中间位置用一个标准的皮带伸长量测量尺进行测量。如果与标准值有差异，最好更换皮带。

铜箔输送用毛毡带-舟山皮带-昆山盛兴跃通用设备(查看)由昆山盛兴跃通用设备有限公司提供。昆山盛兴跃通用设备有限公司(www.sxygpe.com)是江苏苏州,电子、电工产品制造设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在昆山盛兴跃领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创昆山盛兴跃更加美好的未来。