

# 美国UE压力开关J120-174,J120-173,J120-172防爆开关UE J120-190

产品名称	美国UE压力开关J120-174,J120-173,J120-172防爆开关UE J120-190
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	3333.00/个
规格参数	品牌:UE 型号:J120-173/174 产地:美国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

### 产品介绍

美国UE压力开关 J120系列机械式压力开关可以提供不同的压力，差压，真空和温度范围，还可以提供不同的连接方式、各种不同的材料以及感压元件类型。正是由于这种灵活的选择方式使得120系列美国UE压力开关可广泛应用于化工、石化、炼油、油田、钻井平台、输油管线以及制药等各种工业过程。

### 技术参数

压力范围：-1 ... 413.7bar

存储温度：-54 ... 71

环境温度：-50 ... 71

重复性：为设定点可调范围的  $\pm 0.5\%$  ...  $\pm 1.5\%$ ；

抗冲击：经10 毫秒、15G冲击实验后，可重现设定点

抗振动：经2.5G、5-500Hz振动实验后，可重现设定点

外壳：铝合金压铸壳体(0.4%铜)；环氧树脂涂层；垫圈密封

外壳等级：外壳等级为4X

开关输出：一个或两个单刀双掷（SPDT）输出；

双开关可在调整范围内进行100%分别设定；

开关可接成“常开型”或“常闭型”

电器接口：一个3/4”NPT或两个3/4”NPT E/C；标准接线端子

压力接口：其它型号为1/4”NPTF

重量：1.35... 3.6 Kg

## 产品特点

超低压范围

可调旋钮的盖锁

双端电器接口输出，方便连线

SPDT、DPDT 或双SPDT 输出

多种传感器材质可选

大范围可调死区型号

易冲洗式传感元件

大部分的产品可快速供货

有参考刻度的内部调整

有防误操作盒盖的外部调整

(J120-361) PRESSURE SWITCH (PRESSURE CONTROLS)

(J120-172) PRESSURE SWITCH (PRESSURE CONTROLS)

PRESSURE CONTROLS: PRESSURE SWITCH (J120-172)

PRESSURE CONTROLS: PRESSURE SWITCH (J120-173)

(J120K-S147B) DIFF. PRESSURE SWITCH (PRESSURE CONTROLS)

(J120-356) PRESSURE SWITCH J120#525704 (PARTS FOR PRESSURE CONTROLS)

(J120-701) PRESSURE SWITCH J120#527619 (PARTS FOR PRESSURE CONTROLS)

PRESSURE SWITCH J120-184

(J120-191) PRESSURE SWITCH

PRESSURE SWITCH(J120#522277)(J120-191)

PRESSURE SWITCH(J120#521591)(J120-172)

PRESSURE SWITCH(J120#521111)

PRESSURE SWITCH(J120#519287)

PRESSURE SWITCH(J120#519272)

PRESSURE SWITCH(J120#519285)

PRESSURE SWITCH(J120#519274)

PRESSURE SWITCH(J120#519276)

PRESSURE SWITCH(J120#519281)

PRESSURE SWITCH(J120#519283)

83553J MTG PLATE-SWITCH (SPARES PARTS FOR UNIT RIG 120 TON DUMP TRUCK MODEL MK 30B )

(J120-174) PRESSURE SWITCH

NON LOAD BREAK SWITCH - 537-009-A2-B1-3J-MO120VAC

(J120-680) PRESSURE SWITCH (PRESSURE CONTROLS)

(J120-191) PRESSURE SWITCH (PRESSURE CONTROLS)

( J120-190) PRESSURE SWITCH (PRESSURE CONTROLS)

(J120-174) PRESSURE SWITCH (PRESSURE CONTROL)

(J120-358) PRESSURE SWITCH (PRESSURE CONTROLS)

PRESSURE SWITCH(J120-193)

PRESSURE SWITCH(J120-174)

PRESSURE CONTROLS: PRESSURE SWITCH (J-120-192)

PRESSURE SWITCH(J120#512638)

PRESSURE SWITCH(H120#510205)(J120-172)

PRESSURE SWITCH(H120#510203)(J120-172)

PRESSURE SWITCH(H120#510207)(J120-172)

PRESSURE SWITCH(H120#510212)(J120-172)

PRESSURE SWITCH(J120#505784)

PRESSURE SWITCH(J120#505786)

PRESSURE SWITCH(J120#504660)

PRESSURE CONTROLS- (J120-376) PRESSURE SWITCH

PRESSURE CONTROLS- (J120-173) PRESSURE SWITCH

PRESSURE CONTROLS- (J120-174) PRESSURE SWITCH

B117-120 压力开关UE B117-121 压力开关UE E117-2BSA 压力开关UE  
E117-5BS压力开关UE E117-4BS 压力开关UE E117-2BSB 压力开关UE E117-3BS 压力开关UE  
E117-8BS压力开关UE Type E122P, 压力开关UE Type F120, 压力开关UE Type H119,  
压力开关UE Type H119A, 压力开关UE Type F119, 压力开关UE Type F119A, 压力开关UE  
Type H117, 压力开关UE Type H117K, 压力开关UE Type B117, 压力开关UE Type D1B1,  
压力开关UE Type D1C1, 压力开关UE Type D1D1, 压力开关UE Type D1C3, 压力开关UE  
Type D1D3, 压力开关UE Type D1A3, 压力开关UE Type D1B3, 压力开关UE Type D1A2,  
压力开关UE Type D1B2, 压力开关UE Type E403, 压力开关UE Type F400, 压力开关UE  
Type F402, 压力开关UE Type F403, 压力开关UE Type H100, 压力开关UE Type H100K,  
压力开关UE Type B100, 压力开关UE Type C100, 压力开关UE Type E100, 压力开关UE  
Type F100, 压力开关UE Type J6, 压力开关UE Type J6D, 压力开关UE Type J21K, 压力开关UE  
Type 800, 压力开关UE Type 802, 压力开关UE Type 802P, 压力开关UE Type  
820E,压力开关UE Type 822E,压力开关UE H100-520, 压力开关UE H100-521, 压力开关UE  
H100-522, 压力开关UE H100-523, 压力开关UE H100-524, 压力开关UE H100-525,  
压力开关UE H100-701, 压力开关UE H100-702, 压力开关UE H100-703, 压力开关UE  
H100-704, 压力开关UE H100-705, 压力开关UE H100-706, 压力开关UE J6-354, 压力开关UE  
J6-356, 压力开关UE J6-358, 压力开关UE J6-360, 压力开关UE J6-362, 压力开关UE J6-364,  
压力开关UE J6-680, 压力开关UE H100-530, 压力开关UE H100-531, 压力开关UE  
H100-532, 压力开关UE H100-533, 压力开关UE H100-534, 压力开关UE H100-535,  
压力开关UE H100-171, 压力开关UE H100-172, 压力开关UE H100-173, 压力开关UE  
H100-174, 压力开关UE H100-190, 压力开关UE H100-191, 压力开关UE H100-192,  
压力开关UE H100-193, 压力开关UE H100-194, 压力开关UE H100-490, 压力开关UE  
H100-491, 压力开关UE H100-492, 压力开关UE H100-493, 压力开关UE H100-494,  
压力开关UE H100-183, 压力开关UE H100-184, 压力开关UE H100-185, 压力开关UE  
H100-186, 压力开关UE H100-188, 压力开关UE J6-160, 压力开关UE J6-610, 压力开关UE  
J6-612, 压力开关UE J6-614, 压力开关UE J6-218, 压力开关UE J6-222, 压力开关UE J6-224,  
压力开关UE J6-226, 压力开关UE J6-230, 压力开关UE J6-258, 压力开关UE J6-266,  
压力开关UE J6-270, 压力开关UE J6-272, 压力开关UE J6-274, 压力开关UE H105-S144B,  
压力开关UE H105-S137B, 压力开关UE H105-S134B, 压力开关UE H105-S126B压力开关UE  
H105-S146B, 压力开关UE H105-S156B, 压力开关UE H105-S164B, 压力开关UE H105-126,  
压力开关UE H105-134, 压力开关UE H105-137, 压力开关UE H105-144, 压力开关UE  
H105-146, 压力开关UE H105-156, 压力开关UE J120-488, 压力开关UE J120-489, 压力开关UE  
J120-S126B, 压力开关UE J120-S134B, 压力开关UE J120-S137B, 压力开关UE J120-S144B,  
压力开关UE J120-S152B, 压力开关UE J120-S156B, 压力开关UE J120-S164B, 压力开关UE  
J120-190, 压力开关UE J120-191, 压力开关UE J120-192, 压力开关UE J120-193压力开关UE  
J120-194, 压力开关UE J120-490, 压力开关UE J120-491, 压力开关UE J120-492, 压力开关UE  
J120-493, 压力开关UE J120-494, 压力开关UE J120-270, 压力开关UE J120-274, 压力开关UE  
J120-612, 压力开关UE J120-616, 压力开关UE J120-680, 压力开关UE J120-701, 压力开关UE  
J120-702, 压力开关UE J120-703, 压力开关UE J120-704, 压力开关UE J120-705, 压力开关UE  
J120-450, 压力开关UE J120-451, 压力开关UE J120-452, 压力开关UE J120-453, 压力开关UE  
J120-454, 压力开关UE J120-550, 压力开关UE J120-551, 压力开关UE J120-552, 压力开关UE

J120-553, 压力开关UE J120-554, 压力开关UE J120-555, 压力开关UE H121-S126B,  
压力开关UE H122-S126B, 压力开关UE H122-S134B, 压力开关UE H121-S134B, 压力开关UE  
H121-S137B, 压力开关UE H121-S144B, 压力开关UE H122-S144B, 压力开关UE H122-S146B,  
压力开关UE H121-S146B, 压力开关UE H121-S156B, 压力开关UE H122-S156B, 压力开关UE  
H122-S164B, 压力开关UE H121-S164B, 压力开关UE H121-126, 压力开关UE H122-126,  
压力开关UE H122-134, 压力开关UE H121-134, 压力开关UE H121-137, 压力开关UE  
H121-144, 压力开关UE H122-144, 压力开关UE H122-146, 压力开关UE H121-146,  
压力开关UE H121-156, 压力开关UE H122-156, 压力开关UE H122-164, 压力开关UE  
H121-164, 压力开关UE H121-358, 压力开关UE H121-554, 压力开关UE H122-554,  
压力开关UE H122-555, 压力开关UE H121-555, 压力开关UE H121-701, 压力开关UE  
H121-702, 压力开关UE H122-702, 压力开关UE H122-703, 压力开关UE H121-703,  
压力开关UE H121-704, 压力开关UE H122-704, 压力开关UE H122-705, 压力开关UE  
H121-705, 压力开关UE B100-120, 压力开关UE C100-120, 压力开关UE C100-121,  
压力开关UE B100-121, 压力开关UE E100-2BSA, 压力开关UE E100-2BSB, 压力开关UE  
E100-3BS, 压力开关UE E100-4BS, 压力开关UE E100-5BS, 压力开关UE E100-8BS,  
压力开关UE E100-2BCA, 压力开关UE E100-2BCB, 压力开关UE E100-3BC, 压力开关UE  
E100-4BC, 压力开关UE E100-5BC, 压力开关UE E100-8BC, 压力开关UE F100-1BS,  
压力开关UE F100-2BS, 压力开关UE F100-3BS, 压力开关UE F100-4BS, 压力开关UE  
F100-5BS, 压力开关UE F100-6BS, 压力开关UE F100-7BS, 压力开关UE F100-8BS, 压力开关UE  
F100-1BC, 压力开关UE F100-2BC, 压力开关UE F100-3BC, 压力开关UE F100-4BC,  
压力开关UE F100-5BC, 压力开关UE F100-6BC, 压力开关UE F100-7BC, 压力开关UE  
B100-13546, 压力开关UE B105-13270, 压力开关UE B121-13272, 压力开关UE B122-13322,  
压力开关UE B121-120, 压力开关UE B122-120, 压力开关UE C120-120, 压力开关UE  
B121-121, 压力开关UE B122-121, 压力开关UE C120-121, 压力开关UE E121-2BSA,  
压力开关UE E122-2BSA, 压力开关UE E121-2BSB, 压力开关UE E122-2BSB, 压力开关UE  
E122-3BS, 压力开关UE E121-3BS, 压力开关UE E121-4BS, 压力开关UE E122-4BS,  
压力开关UE E122-5BS, 压力开关UE E121-5BS, 压力开关UE E121-8BS, 压力开关UE  
E122-8BS, 压力开关UE F120-1BS, 压力开关UE F120-2BS, 压力开关UE F120-3BS,  
压力开关UE F120-4BS, 压力开关UE F120-5BS, 压力开关UE F120-6BS, 压力开关UE  
F120-7BS, 压力开关UE F120-8BS, 压力开关UE J21K-S127B, 压力开关UE J21K-  
S140B, 压力开关UE J21K-S150B, 压力开关UE J21K-357, 压力开关UE J21K-127, 压力开关UE  
J21K-140, 压力开关UE J21K-150, 压力开关UE J21K-232, 压力开关UE J21K-254, 压力开关UE  
H100K-540, 压力开关UE H100K-541, 压力开关UE H100K-542, 压力开关UE H100K-543,  
压力开关UE H100K-544, 压力开关UE H100K-545, 压力开关UE H100K-546, 压力开关UE  
H100K-547, 压力开关UE H100K-548, 压力开关UE H105K-455, 压力开关UE H105K-456,  
压力开关UE H105K-457, 压力开关UE H105K-559, 压力开关UE J120K-S147B, 压力开关UE  
J120K-S157B, 压力开关UE J120K-147, 压力开关UE J120K-157, 压力开关UE J120K-367,  
压力开关UE J120K-36, 压力开关UE J120K-37, 压力开关UE J120K-38, 压力开关UE  
J120K-39, 压力开关UE J120K-455, 压力开关UE J120K-456, 压力开关UE J120K-457,  
压力开关UE J120K-559, 压力开关UE H121K-S147B, 压力开关UE H122K-S147B,  
压力开关UE H122K-S157B, 压力开关UE H121K-S157B, 压力开关UE H121K-147,  
压力开关UE H122K-147, 压力开关UE H122K-157, 压力开关UE H121K-157, 压力开关UE  
H121K-456, 压力开关UE H122K-456, 压力开关UE H122K-457, 压力开关UE H121K-457,  
压力开关UE H121K-559, 压力开关UE H122K-559, 压力开关UE