

塔式起重机租赁公司 儋州塔式起重机 海南博大建筑设备租赁

产品名称	塔式起重机租赁公司 儋州塔式起重机 海南博大建筑设备租赁
公司名称	海南博大建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市秀英区海秀路173号
联系电话	13576968608

产品详情

目前我国塔机起升机构、技术水平和性能与国外差距较大，水平较高的有采用德国“弗兰德”直交圆柱齿轮减速器的LVF变频起升机构，波坦MC320塔机一字型机构等，但采用技术落后的起升机所占比例更大，如波坦F0系列的RCS起升机构，以及利勃海尔早期的 型起升机构。这两种机构都是上世纪60年的技术，儋州塔式起重机，能耗大，塔式起重机租赁公司，减速器使用寿命短。因此，塔机三大机构尤其是起升机构的技术性能会不断提高是必然之势。

从技术和使用两个方面来说，中型和中大型(150t.m-500t.m)塔机的起升机构都应采用直交圆柱齿轮减速器，L型布置，塔式起重机出租，变频调速，这将成为今后的变化趋势。目前国内几个减速器厂，如国茂、博能、杰牌等厂家的减速器，在技术上基本能满足中型塔机的起升机构配置的需要，塔式起重机租赁价格，如能加大应用，在客观上会促进这些企业产品技术水平和品质的提高。

施工升降机应安装急停开关，且符合规范要求。

施工升降机操作平台、制动复位型急停开

设置要求：

1、停机装置（急停开关）应能使升降机（包括动力驱动的门）停机或保持在非工作状态。停机装置（急停开关）应设置在：

a)地面防护围栏外；

b)滑轮间（如果有。滑轮间指仅装设滑轮或限速器和电气设备的房间；

c)吊笼顶，如果吊笼顶可接近；

d)安装/拆卸/维护/检查控制装置中；

e)吊笼内。

2、停机装置（急停开关）应是非自动复位型的。

施工升降机必须安装吊笼和对重用的缓冲器，且符合规范要求。

一、使用说明书

二、设备生产许可证

三、设备生产许可明细

四、塔吊产品合格证（附检测报告）（出厂合格证）

五、省内备案证明

六、塔吊基础验槽记录

七、塔吊基础施工方案附计算书

八、基础钢筋材质证明

九、基础隐蔽资料

十、砼强度报告

十一、安装、拆除、顶升附墙方案

十二、安装资质、安装单位安全许可证

十三、作业人员上岗证

十四、作业安全技术交底

十五、安装过程记录

十六、安装完毕自检报告

十七、报验准用许可证

十八、塔吊使用安全技术交底

十九、塔吊操作规程（含操作保养、维护规程、标准）

二十、塔吊“十不吊”

二十一、塔吊运转记录、交接班记录、检验维修记录

二十二、垂直度测量记录

二十三、塔吊使用检查、整改记录

二十四、外电防护措施

二十五、群塔作业防碰撞措施

塔式起重机租赁公司-儋州塔式起重机-海南博大建筑设备租赁由海南博大建筑设备租赁有限公司提供。
“建筑设备租赁,建筑设备安装与拆卸,建筑机械设备销售”就选海南博大建筑设备租赁有限公司(hnbdsbzl.d17.cc),公司位于:海南省海口市秀英区海秀路173号,多年来,博大建筑设备租赁坚持为客户提供好的服务,联系人:马经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。博大建筑设备租赁期待成为您的长期合作伙伴!